


# 基本のお手入れ

## 乾燥フィルター



「乾燥」のたびに、  
「乾燥フィルター掃除」表示時、  
温水のコースで「洗濯」のたびに、  
「U04」表示時、お手入れを

温水のコースで  
「洗濯」したときは、  
水滴を拭き取る

## かんたんガイド



誰でも  
ラクラク！

イラスト・色合いは説明イメージのため、実際とは多少異なります。



## 排水フィルター



週一回程度  
お手入れを

■排水フィルターを  
取り外すときは…

### 注意

ドラム内の水(お湯)が  
多量にあふれ出ます

運転中は外さない

外す前には、必ず  
「脱水」運転をする

1 「脱水」運転をする  
(ドラム内の水(お湯)を抜く)

①電源を入れ、容器など  
で受けと、「◀」を「●」まで  
ゆっくり回す  
②残水が出ないことを確認し、  
引き出す



2 排水フィルターを  
取り外す


●ブザーが鳴った場合は取り外さない  
(水(お湯)が多量にあふれ出ます)

3 ゴミを取り除く



①「▲」と「●」を合わせて  
差し込む  
②「▶」と「◀」が合うまで  
締める(しっかり締める)


4 排水フィルターを  
取り付ける



●緩んだまま使用しない  
(「U18」が表示されて、  
運転できません)

●コースの内容が変更できます。

タッチ




例:「洗い」時間の設定画面

タッチ

スライド

タッチ

タッチ



■タッチパネルを操作するときは…

- 水または洗剤や柔軟剤が付いたときは、電源を切り、すぐに絞ったタオルなどで拭き取る(誤動作の原因)
- 先のとがったもの(爪、ピン、ボールペンなど)で押さない
- ぬれた指やゴム手袋などをした状態では操作できません。



### 「ナノイー槽クリーン」(取扱説明書 P.7,27)

「洗濯」を選ぶと、自動的に「ナノイー槽クリーン」運転をする設定になっています。  
洗濯終了後、電源を切らずに衣類を取り出してドアを閉めると、「ナノイー槽クリーン」運転(約1時間)をします。  
連続して「洗濯」する場合は洗濯後、電源を切ってください。

### 「ふんわりキープ」(取扱説明書 P.27)

「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」を選ぶと、乾燥終了後、自動的に「ふんわりキープ」運転をする設定になっています。  
「ふんわりキープ」運転の途中でも衣類は取り出せます。(ドアを開けると運転が終了)

このガイドでは、操作の基本を簡単にご案内しています。  
ご使用の前に、取扱説明書の  
「安全上の注意」を必ずお読みのうえ、  
正しく安全にお使いください。



ドラム式電気洗濯乾燥機  
(家庭用)  
NA-VX9500 タイプ

### 準備

- ①洗濯物を準備する
- ②水栓を開ける
- ③洗濯物をドラムに入れドアを閉める

1 入 押す

(「おまかせ」コースになる)

2 洗濯 洗濯～乾燥 乾燥のみ

運転内容を選ぶ

3 わたし流プラス おまかせ 他のコース

コースを選ぶ


- 「わたし流プラス」  
→お好みの運転内容を記憶させたいときに
- 「おまかせ」  
→普段の衣類に
- 「他のコース」  
→目的に合ったコースを選ぶときに

4 スタート一時停止 押す

洗濯量に合わせて、  
洗剤量が表示される

5 洗剤を入れる

粉末合成洗剤・粉末漂白剤



液体洗剤・液体漂白剤

# 上手な使い方

## 上手に乾燥するには…

- 乾燥のたびに毎回フィルターのお手入れをする(フィルターの目詰まりは、時間が長くなったり乾きむらの原因)
- 乾きにくい厚物衣類は「しっかり」乾燥を選ぶ(ジーンズ・トレーナー・柔道着など)
- ネットに入れたまま乾燥しない(乾きむらやシワの原因)
- タオルなどがドラムに貼り付いて乾かない場合→タオルと他の衣類を合わせて「洗濯～乾燥」運転、または脱水後ほどしてから乾燥する
- 乾燥フィルターの上に物を置いて運転しない(乾燥時間が長くなる原因)



**シワがつきやすい衣類を上手に乾燥するポイント**

- シワになりやすい衣類は、タイマー「30分」の乾燥後、すぐに取り出してつり干しする
- 「念入り仕上げ」コースまたは「ジェット乾燥」を使用する
- 一度に乾燥する量を少なくする

ジーンズ  
綿パン  
ワイシャツ  
(綿)  
パジャマ  
シーツ

上限(約6 kg)  
このあたりまで(約3 kg)

## 黒ずみや色移りが気になるときは…

使用水量が少ないため、汚れや染料の濃度が濃くなり、衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。

- 洗剤は適正量を入れる(洗剤が少なすぎると、一度落ちた汚れが再付着して黒ずみの原因)
- 柔軟剤は入れ過ぎない(柔軟剤が衣類に多く残り黒ずみの原因)
- 新しい色柄物は、色落ちしやすいため個別に洗う
- 「念入り仕上げ」コースでの洗濯がおすすめ(一度黒ずんだ衣類の黒ずみは落とせません)
- 黒ずみ・色移りしたときは→(取扱説明書 P.48)




**黒ずみににくい洗剤例(粉末)**  
・フレグランスニュービーズ  
・アタックリセットパワー

## タオルなどゴワゴワ感が気になるときは…

たたき洗いをするため、タオルなどは纖維が寝てしまいゴワつきを感じることがあります。

- 「ジェットほぐし」または「念入り仕上げ」コースを選ぶ(容量4.5 kg以下)
- 柔軟剤を使用すると仕上がりがよくなる  
それでも気になるときは、乾燥まで運転、または脱水後にタイマー「30分」の乾燥をしてつり干しする



●詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

# 洗剤・柔軟剤の目安

洗剤量表示は、代表的な粉末洗剤に合わせています。洗剤の種類により、使用量、スプーンやキャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。

粉末洗剤	液体洗剤	液体洗剤
粉末洗剤スプーンの例		
液体洗剤キャップの例		
アタック アタックリセットパワー ニュービーズ フレグランスニュービーズ トップ	部屋干しトップ ブルーダイヤ アリエール フレグランスニュービーズ トップ	アタック アタックNeo ニュービーズNeo トップ ナノックス
洗剤量表示	表示どおり	表示どおり
約1.0杯	1.0杯	1.0杯
約0.8杯	0.8杯	0.8杯
約0.6杯	0.6杯	0.6杯
約0.4杯	0.4杯	0.4杯
●「念入り仕上げ」、「パワフル」、「約40℃つけおき」コースの場合	*「約40℃つけおき」コースの場合は、表示されません。	
* 約1.6杯	1.6杯	1.6杯
約1.2杯	1.2杯	1.2杯
約0.8杯	0.8杯	0.8杯

柔軟剤	柔軟剤	柔軟剤
液体洗剤キャップの例		
洗剤量表示	ハミングNeo ふんわりソフラン	ハミング(濃縮) フレア
約1.0杯	0.4杯	0.6杯
約0.8杯	0.3杯	0.4杯
約0.6杯	0.2杯	0.3杯
約0.4杯	0.2杯	0.3杯
●「念入り仕上げ」、「パワフル」、「約40℃つけおき」コースの場合	*「約40℃つけおき」コースの場合は、表示されません。	
* 約1.6杯	0.3杯	0.4杯
約1.2杯	0.2杯	0.3杯
約0.8杯	0.2杯	0.3杯

(2014年4月現在)

- 泡立ちの多い洗剤は、使用量を少なくする(泡が多いと発生すると、泡を消すため給水・排水を繰り返すので、運転時間が長くなったり排水口から泡や水があふれたりするおそれ)
- 本体(特にドアや操作部、タッチパネル)に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取る(印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食、誤動作の原因)  
特に濃縮液体洗剤が樹脂部に付くと、樹脂が割れるおそれがありますのでご注意ください。