


取扱説明書

マイコン 沸騰ジャーポット
(家庭用)



品番 NC-HU304
NC-HU224

もくじ

まず知っていただきたいこと

安全上のご注意	2
使用上のお願い	4
各部の名前と扱い方	5

使い方

日常の使い方	6
便利な使い方	8

長くご愛用いただくために

お手入れ	12
故障かな？	14
お湯がにおう、出にくい、 出ない、通電しない！ など	
消耗品・別売品	17
保証とアフターサービス	18
仕様	
裏表紙	

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書別添付

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

🚫 してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

やけど を防ぐために

⚠ 警告

●手を触れない

特に乳幼児には触らせないようにご注意ください。

●ふきんなどでふさがない

湯が吹きこぼれます。

●勢いよく閉めない

湯が吹きこぼれます。

●付けたままで残り湯を捨てない

外れたときに湯がかかります。

●確実に閉める

倒れたときに湯が流れ出ます。

●水は満水目盛り以上入れない

湯が吹きこぼれます。

●水以外のものは入れない

備長炭・ティーパック・お茶の葉・牛乳・酒・レトルト食品などを入れて沸かすと、泡立ちで吹き出します。水管の詰まり、内容器の焦げ付き、腐食、フッ素樹脂のはがれにもつながります。

●転倒させない・傾けない ●揺すらない

●抱きかかえない ●ふたを持って移動しない

ロックされていても、注ぎ口や蒸気口から湯が流れ出ることがあります。

●幼児の手の届くところには置かない

●子供など取り扱いに不慣れな方だけを使わせない

(やけど・感電・けがの原因)



⚠ 警告


感電・発火 を防ぐために



●水につけたり、水をかけたりしない

- 蛇口から直接給水したり、流し台に置いて底面をぬらさない
- 底面がぬれたまま本体を逆さにしない

電気部品に水が入ります。



●絶対に分解・修理・改造は行わない

→ 修理(消耗品の交換を除く)は販売店にご相談ください。

●保冷用に使わない(氷を入れない)

結露が生じます。

電源コード(コードセット)



●コード・プラグを破損するようなことはしない

傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、挟み込ませたり、束ねたりしない

→ コード・プラグの修理は、販売店にご相談ください。


●ぬれた手で、プラグの抜き差しはしない



●プラグのほこりなどは定期的に取る

湿気などで絶縁不良の原因になります。

→ プラグを抜き、乾いた布でふく。



器具用プラグ(磁石式)



●先端にピンやごみを付着させない

●器具用プラグをなめさせない

乳幼児が誤ってなめないように注意する

電源プラグ



●

傷んだ電源プラグ・緩んだコンセントは使わない



●根元まで確実に差し込む

●交流 100 V・定格 15 A 以上のコンセントを単独で使う

(感電や発火の原因)

→ すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。


安全上のご注意

必ずお守りください (続き)

やけど

を防ぐために (湯の飛び散りや蒸気に注意)

- 湯沸かし中に湯を注がない
- 湯を注いでいるときに本体を回さない



- お手入れは冷えてから行う

感電・発火

を防ぐために

電源コード(コードセット)

- 専用の電源コード以外を使ったり、電源コードを他の機器に転用しない

電源プラグ

- 使用時以外は、コンセントから抜く
- 抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く

火災

を防ぐために

- 火気の近くやIHクッキングヒーターの上で使わない

！ 注意

- 湯沸かし中は開けない
- 持ち運ぶときは、ふた開きつまみに触れない
ふたが開きます。
- 開けるときや外すときは蒸気に触れない
- 防水パッキンA(P.5)が白く変色したら交換する(P.17)
傾けたり誤って倒したときに湯が流れ出ることがあります。
- 不安定な場所で使わない
転倒します。
- 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない
- 勢いよく湯を捨てない

変形・変色

を防ぐために

- 以下の場所で長時間使わない
 - ビニールシートなど熱に弱い敷物の上
変色のおそれがあります。
 - お盆や木製カウンターの上
割れるおそれがあります。
 - 壁や家具の近く、
キッチン用収納棚など
蒸気や熱で壁や家具を傷めます。
 - 他の電気機器の近く
蒸気で他の電気機器を傷めます。

使用上のお願い

- 車両・船舶などや屋外での使用を想定した構造になっていません

各部の名前と扱い方

<開け方>

- ①くぼみを押す



- ②ふた開きつまみを起こす
- ③ふたを開ける


<閉め方> カチッと音がするまで押さえる

<取り外し方>

- ②斜め上に引き抜く




<取り付け方> ふたを斜め上から差し込む
※着脱つまみは押さない



フィルター

消耗品 (P.17)

- 外れたり、浮いていることがあります。内容器の底の穴に確実に押し込んでください。



電源コード(コードセット)

電源プラグ

コード

器具用プラグ

初めてお使いになるときは

使い始めは、樹脂などのにおいがすることがあります。
一度湯を沸かして、内容器と湯の流れる部分を洗浄してください。

- ①本機で湯を沸かして、注ぎ口から湯を出す (P.6 注ぐ)
- ②ふたを外し、残った湯を排水位置 (P.7) から捨てる

お願い

- ビニールシートや、樹脂製のお盆の上で使わない。(においの原因)



日常の使い方

沸かす

注ぐ



- 真空保温
- 真空断熱材を使用して保温しています。内容器は真空にはなりません。


※給水位置以上の水を入れる
(給水位置より少ないとお湯が出にくくなったり、不安定な出かたになることがあります。
※空だきをしない

沸かす

注ぐ

水を入れてふたを閉めプラグを接続する (①→②)

自動的に沸かし始める → 沸き上がったらお知らせ (ピーピー)
温度が下がり(98→90) → 自動的に90保温になる



点灯
● 真空保温



● 真空保温
(表示温度は目安)

保温温度の設定を変えたいとき (P.8)
お茶に適したお湯にしたいとき (P.10)

点灯する
ロック解除 カフェ を押し 給湯 を押して注ぐ

注ぎ終わると、約10秒後に自動ロック (ロックされると給湯ボタンが押せません)

押し加減で給湯量を調節。

弱い	少なめ	給湯
強い	多め	給湯

※強く押すときは湯の跳ね返りに注意。
※沸とう直後、湯が出にくいときは強く押す。

コードを外して注ぐときは (コードレス給湯)

給湯できる量の目安

充電量	給湯量
■	ほぼ満水量*
□	1.5 L以下

湯温は

沸とう後3時間で、約90℃まで下がります。
(3.0Lタイプで、満水・室温23℃の場合)

※湯量が少ないとほど早く下がります。

* 1給湯回数が多くなると、満水量が出なくなる場合があります。

●給湯しなくても、約8~10時間たつと表示が消えて給湯できません。

カルキ臭が気になるときは

弱アルカリ沸とう
を押す (アルカリ点滅)

(湯沸かし中も保温中も1回押す)
沸とう時間が約10分長くなり、カルキを約90%除去します。

ふつうの沸とうに戻すとき

弱アルカリ沸とう
を再度押す (アルカリ消灯)

水をつぎ足したときは


自動的に、湯を沸かし始めない場合があります。



点灯していない場合は
押して点灯させる

使わないときは (湯の捨て方)

プラグ・ふたを外し



お願い

- 内容器に湯を残さない。
(さびやにおいの原因)

※凍結するおそれのある場所に保管する場合は、必ず湯や水を捨ててください。


排水位置から湯をゆっくり捨てる

便利な使い方

タイマー

保温温度選択

お好み温調



お出かけ・お休み時は タイマーを使う

- 就寝前や外出前に給水してタイマー設定すると、設定時間に合わせて自動的に湯沸しを開始します。

タイマー

- 押すたびに設定が切り換わる。

4 → 6 → 8 → 10
↑ 取り消し ↓

(温度だけの表示に戻る)

(タイマーを8時間に設定した場合は)



残時間を
1時間単位で表示

8時間後に沸かし始め
沸とうしたら設定温度
で保温

お好み温調設定時にタイマーを
設定した場合は、沸とうせずに
設定温度で保温します。

保温温度を選ぶ

- 保温温度を低くすると省エネに。
- 約80℃の湯はせん茶にも最適。

選択

- 押すたびに設定が切り換わる。

70 80 90 98
↑ ← ↑ ← ▲ ← ↑



(表示温度は目安)

設定温度で保温

湯温が設定温度になるまで
80→70保温：約2~4時間
90→80保温：約2~4時間
98→90保温：約1~2.5時間
(満水で室温23℃の場合)

お好みの温度まで 沸かす（お好み温調）

- 沸とうさせずに設定温度（70保温、80保温、90保温）まで沸かして保温。
- 浄水器の水やミネラルウォーターをお使いいただけます。

- 保溫中にお好み温調で湯を沸かすときは、再沸とう（P10）を開始させてから設定してください。
- お好み温調は、沸とうさせていないため、ミルク作り用としては使わないでください。
- 水道水はカルキが残りやすいため「沸かす」（P.6）を使用してください。
- 98保温設定はできません。

① 湯沸かし中に



② 保温温度を選ぶ



- 押すたびに設定が切り換わる。

70 80 90
↑ ← ↑ ← ▲

ピーピー
ピーピー

沸き上がったらお知らせ

※ 70保温、80保温の場合、確実に設定温度まで上げるため85℃まで沸かし、約1~5時間後70保温、80保温の表示になります。（満水で室温23℃の場合）

お知らせ


- 保温温度・タイマーの設定は、湯沸かし中でも保溫中でもできます。

便利な使い方 (続き)

カフェ給湯

再沸とう

弱アルカリ沸とう



熱湯が欲しいときは 再沸とうさせる

- コーヒー、紅茶、
カップめんなどに。



点灯する

沸とう
お好み温調

- を押す → 沸き上がったら
お知らせ

ピーピー
ピーピー

(保温温度の設定は変わりません)

温度 100
[]

点灯 ● 真空保温

沸き上がりまで

98保温から: 約2.5~3.5分
90保温から: 約4~5.5分
80保温から: 約6~8分
70保温から: 約7~9.5分
(満水で室温23℃の場合)

お茶に 適した お湯にする (弱アルカリ沸とう)

- お湯をアルカリ化し、
お茶の成分
(カテキンなど)
の抽出を促進します。



- 弱アルカリ
沸とう
- を押す → 沸き上がったら
お知らせ

ピーピー
ピーピー

(保温温度の設定は変わりません)

点灯する

温度 80
[アレカリ]
[]

点滅する

温度 100
[アレカリ]
[]

点灯 ● 真空保温

沸き上がりまで

水を入れてから: 約28~33.5分
98保温から: 約12.5~13.5分
90保温から: 約14~15.5分
80保温から: 約16~18分
70保温から: 約17~19.5分
(満水で室温・水温23℃の場合)

ご注意

蒸気が多く出ることがあります。

ドリップコーヒーに 適した流量にする (カフェ給湯)

- 少ない注ぎ湯量で給湯。
- 蒸らし時間の目安が分かりやすい。
- 沸とう直後、お湯の残量が少ないと、お湯が出にくくなったり、不安定な出かたになることがあります。



- ロック解除
[カフェ]
- を2回押し
- 給湯 を押して注ぐ

注ぎ終わると、約30秒後に自動ロック

* 給湯 を押さないと、約10秒後に自動ロック

時間
[アレカリ]
0
[]

時間
[アレカリ]
30
[]

蒸らし時間をカウントします。
(最長30秒まで)

ロック
解除
[カフェ]

を押すたびに設定が切り換わる

→ 自動ロック → 給湯(ランプ点灯) → カフェ給湯(ランプ点滅) →

お手入れ

日常のお手入れ

クエン酸洗浄

プラグを外し、湯を捨て、本体が冷えてからお手入れを！

防水パッキンA

白く変色したら 交換する

(P.17)
（傾けたり誤って
倒したときに湯が
流出する原因）





日常は
こまめに
お手入れを

本体・ふた

よく絞ったふきんでふき取る

- 水洗いしない。
(電気部品に水が入り)
故障の原因
- 洗剤は使わない。
(においが残る原因)
- ベンジン・シンナーは
使わない。
(表面が傷つく原因)



フィルター

ブラシなどこまめに洗う

- 湯あかで目詰まりすると、
湯が出にくくなります。
- 洗ったあとは、
必ず内容器に取り付ける。



保管するときは

- 充分乾燥させる。
- ポリ袋などで密封してゴキブリなど
が入らないようにする。

内容器

柔らかいスポンジでこする

- 磨き粉・たわし・ナイロンたわしは使わない。
(フッ素樹脂が傷つく原因)


湯あかが付着してきます！

水の中に含まれているカルシウムなどのミネラル分
が、内容器やフィルターに付着してきます。
●目詰まりすると、湯が出にくくなります。

2~3か月に1回*は
クエン酸洗浄で
湯あかのお手入れを！
※水質により異なります。



クエン酸洗浄のしかた



①クエン酸を入れる 別売品 (P.17)

3.0 Lタイプ 2パック(80 g)または大さじすりきり7杯
2.2 Lタイプ 1パック(40 g)または大さじすりきり3~4杯

②満水目盛りまで水を入れ、はしながらかき混ぜる

③ふたを閉めてプラグを接続し 選択 を 3秒以上 押す

点灯
3.0 Lタイプ: 約38.5分
2.2 Lタイプ: 約33分



洗浄中は
液晶表示
が回る



同時に
点滅



●真空保温

④ 給湯 で湯を注ぎ流して捨てる

⑤水だけを沸かし、④と同様に湯を注ぎ流して捨てる (クエン酸のにおいを取る)

こんなときは

- 満水目盛りより上は、柔らかいスポンジで軽くこする。
- 1回の洗浄で取れない場合は、繰り返し洗浄する。

お願い

- ジャー鍋洗浄剤は、必ずクエン酸100%のものを確認して使う。
(当社のジャー鍋洗浄用クエン酸(別売品)は販売店でお買い求めいただけます)
- 満水目盛り以上水を入れない。
(泡立ちで吹きこぼれます)

故障かな？

QRコードから、
詳しいサポート情報を
ご覧いただけます。



お問い合わせや修理を依頼される前にご確認を。

お湯が におう

- 使い始めは、樹脂などのにおいがすることがあります、ご使用に伴いなくなります。
- 水道水に含まれる塩素の量により、カルキ臭が残ることがあります。

→ **弱アルカリ沸とう** を押す。(P.6)

上記を行ってもにおいがする場合は、クエン酸洗浄をおためしください。(P.13)

- 樹脂製のお盆、ビニールシートなどの上に置いていませんか？

敷物の成分のにおいが湯に移ることがあります。



お湯が 出ない

- 自動ロックになっていませんか？

→ **ロック解除** カフェ を押す。(P.7)

- コードレス給湯時に充電サインが消えていませんか？

→ プラグを接続して充電する。(P.6)



通電しない

- 底面がぬれたまま本体を逆さにしていませんか？
- 蛇口から直接給水していませんか？
- 流し台に置いていませんか？
- 本体を水洗いしていませんか？



電気部品に水が入ると故障します。

→ 修理は販売店にご相談ください。

お湯が 出にくい

- フィルターが、異物や湯あかで目詰まりしていませんか？

→ 取り外してブラシなどで洗う。

湯あかが取れない場合は、フィルターを交換する。(P.17)

- 内容器に湯あかが付き、湯の残量が少ないとときは出にくいことがあります。

→ クエン酸で洗浄する。(P.13)

- 沸とう直後は出にくいことがあります。

- カフェ給湯の場合は注ぎの湯量が少なくなります。



こんなとき

こんなときは

湯に白色や茶色などキラキラしたものが浮いている

内容器に乳白色のザラザラしたものが付いている

湯沸かし音が大きくなってきた

原因

- 湯あかです。フッ素樹脂のはがれ、内容器自体の変色ではありません。特に、ミネラル分の多い水は湯あかが付きやすくなります。

●ミネラルウォーター

●イオン整水器の水

- 湯あかが付着してくると、大きくなります。

直し方

クエン酸で洗浄する。数回洗浄を行っても浮遊物がなくなるときは、ふたの樹脂部品が傷んでいる場合がありますので、樹脂部品を交換（有償修理）してください。

参照
P

13

湯あかの例

- | | | |
|-------------------|-------|---------------|
| ●白色や茶色などキラキラした浮遊物 | | ミネラル分の結晶 |
| ●乳白色のザラつき | | カルシウム分によるもの |
| ●茶褐色・灰色・緑色などの変色 | | 金属イオンの作用によるもの |

98 保温が選べない

- お好み温調が設定されています。

→ 再沸とうさせる。

沸とう ●点灯

10

弱アルカリ沸とうが解除される

- アルカリ点滅中に、他のキーを押したためです。
- アルカリ点灯中に、水をつぎ足したためです。

→ **弱アルカリ沸とう** を押す。

10

ふたの樹脂部品が傷んできた

- 熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。食品衛生上安全な材料を使用していますが、樹脂部品がザラザラしてきた場合は、交換（有償修理）してください。

—

故障かな？(続き)

お問い合わせや修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは	原因	直し方	参照 P
ブザーが鳴り ランプが点滅 (ヒーターへの通電が止まっている) ピピピピ 70 80 90 98 沸とう お好み温調 真空保温 交互に点滅	空だき防止機能 ●過熱による故障を防ぐために空だきをすると働きます。 ●給水位置以上の水が入っていますか? ●給水時に、ふたを開けたまま放置していませんか?	●給水位置以上の水を入れ、ふたを閉めてを 沸とう お好み温調 押す。	—
	●熱湯を入れたり、水の入れ方により表示することがあります。	●沸とう お好み温調 押す。	—
	●クエン酸洗浄時に、内容器の底にクエン酸がたまっていますか?	●いったんプラグを外し、はしなどでかき混ぜ、クエン酸を分散させて洗浄する。	13

※空だきすると、異臭がしたり、フッ素樹脂が変色します。

- 以上の処置で直らないときや、その他「おかしいな？」と思ったら、プラグを外し、30秒以上たってから再び接続し、操作し直してください。
- ふたの内側は黄ばむことがあります、使用上差し支えありません。
- ふた開閉時の「カラカラ」音は、万一転倒した場合に、湯の流出を防止する弁が動く音です。
- 室温が高い場合は、保温時に本体外側が約45℃になります。

H1、H3を表示し
ランプが交互に点滅

●センサーの故障です。
お買い上げの販売店にご連絡を。

消耗品・別売品

●消耗品

メーカー希望小売価格は2020年12月現在

部品名	部品番号	メーカー希望小売価格
フィルター	APB97-48000U	330円(税込)
ゴムパッキンセット	APH65-61300S	770円(税込)

●別売品

商品名	品番	メーカー希望小売価格
ジャーポット洗浄用 クエン酸*	SAN-80 (40g×2パック) SAN-200 (40g×5パック) SAN-400 (40g×10パック)	308円(税込) 770円(税込) 1,320円(税込)
セラミックフィルター	NC-CF1	2,200円(税込)
活性炭フィルター	NC-KF8	2,200円(税込)

添付の注意書をお守りください。

* 食品添加物につき、食品衛生上無害です。

消耗品・別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイトでお買い求めいただけるものもあります。
詳しくはパナソニックの家電製品直販サイトをご覧ください。


パナソニックグループのショッピングサイト
<https://ec-plus.panasonic.jp/>



ゴムパッキンセット


柔軟性がなくなったり、白く変色したり、ふたのすきまから蒸気が漏れ出したら交換する。

- ①ねじ3本を外し
ふたカバーを外す。
- ②防水パッキンA
溝をふたカバーに合わせてはめる。
- ③シールパッキンB
くぼみをふたのねじ穴に合わせて載せる。
- ④ふたカバーを載せ
ねじで締める。



フィルター

ブラシなどで洗っても、湯あかが取れないとき交換する。



保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い上げの販売店へ
ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」(14~16ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 ジャーポット

●品 番

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

(ただし、ゴムパッキンセット・フィルターは、消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このジャー・ポットの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

サポート総合窓口 <https://panasonic.jp/support>

?

調理商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル 0120-878-694
受付時間 9:00~18:00 (年中無休)

■上記電話番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル 0120-878-554
受付時間 9:00~18:00 (年中無休)

■上記電話番号がご利用いただけない場合 03-6633-6700



<https://panasonic.jp/support/repair.html>

・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)

・ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

仕様

電 源		NC-HU304	NC-HU224
定 格 消 費 電 力		交流 100 V 50 – 60 Hz	
年 間 *1 総消費電力量 (約)		910 W	
98 保温時	284.14 kWh	245.04 kWh	
90 保温時	252.86 kWh	215.92 kWh	
80 保温時	219.78 kWh	189.21 kWh	
70 保温時	220.02 kWh	180.69 kWh	
98 保温時	0.78 kWh	0.67 kWh	
90 保温時	0.69 kWh	0.59 kWh	
80 保温時	0.60 kWh	0.52 kWh	
70 保温時	0.60 kWh	0.50 kWh	
大きさ(約) (ハンドルを 倒した状態)	幅 奥 行 高 さ	24.5 cm 32.6 cm 28.9 cm	24.5 cm 32.6 cm 25.2 cm
質 量(約)	3.0 kg	2.8 kg	
定 格 容 量	3.0 L	2.2 L	
コ ー ド 長 さ(約)		1.0 m	
温 度 過 昇 防 止 装 置		温度ヒューズ	
沸き上がり時間*2(約)	23.5 分	18.0 分	

*1: 室温23℃、湯沸かし2回/1日、再沸とう1回/1日、各保温温度で23時間/1日、365日季節による周囲温度などの条件により変動する場合があります。

*2: 満水、室温・水温23℃の場合

●特定地域(高地、厳寒地など)では、所定の性能が確保できないことがあります。

●冬場などでお使いにならないときは排水してください。

内容器に残った水が凍結して、部品を損傷することがあります。

愛情点検

長年ご使用のジャーポットの点検を!



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- 蒸気が15分以上出続け、保温に切り換わらない。

ご使用中止

事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2014

PZ05-6845
TP0614Y51021