

Panasonic®

取扱説明書

可変圧力IHジャー炊飯器
(家庭用)

品番 SR-JW058

少量でも、
贅沢銀シャリ炊飯器



保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 圧力式炊飯器は、内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険ですので、
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書と
ともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をお願い
します。(裏表紙ご参照)

もくじ

4 確認と準備

安全上のご注意

- 炊飯・お手入れ機能中にやむを得ずふたを開けるときは、使用上のお願い

4

お米と水は正しくはかる

おいしく炊くコツ

各部の名前と付属品

10 8

11 使い方

お米や炊き方に合わせて：

- ごはんを炊く
- コースの使い分け
- コースを選ぶ
- 保温する
- 予約する
- 各種機能を使う

18 17 16 14 12 11

20 お手入れ

おいしく炊くためにも：

お手入れする

20

24

必要なとき
まずは、確認を

よくあるお問い合わせ

故障かな？

こんな表示が出たら

仕様

別売品（内釜）・保証とアフターサービス

31 30 29 28 24

かんたんガイド
お手元に置いて
ご利用を！



安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



圧力式だから！

内部が極めて高温・高圧になります

誤った使い方は

蒸気漏れや内容物の噴出によるやけどやけがの原因になります。

本体の変形・破損・故障の原因にもなります。

以下の注意事項を必ずお守りください。



使用前に

! 次のことを確認する


- 弁が上下に動くこと（お手入れはP.22）



- 穴が目詰まりしていないこと（お手入れはP.22）



- ごはん粒や異物が付いていないこと（お手入れはP.22～23）



- 蒸気ふたが付いていること（パッキンが外れていないこと）



- 蒸気ふたが付いていること（パッキンが外れていないこと）



! ふたを「カチッ」と音がするまで確実に閉める

- ふた加熱板を取り付けていないときは閉まりません。

お米や水の量、具材や調理方法について

! お米の量に合った水の量にする（P.8～9）

（吹きこぼれによるやけどやけがの原因）

- お米は付属の計量カップではかる。
- 水は炊きたいコースに合った水位線に合わせる。
→お好みで増やすときは
水位線より3mm以内にする。

! 取扱説明書に記載した用途以外には使わない

（火災・感電の原因にもなります）

- 減圧弁フィルター、調圧弁、安全弁を塞ぐおそれのある物は内釜に入れない。

<禁止する具材例>

- 煮炊きで分量が増えるもの（練りもの、豆類、めん類など）
→豆類は、別鍋でゆでてから使う。
- 急激に熱に反応して発泡するもの（重曹など）
- 薄皮状のものが浮きやすいもの（青菜、トマトなど）

<禁止する調理例>

- ポリ袋などに具材や調味料を入れて行う調理
- クッキングシートなどを落としつた代わりに使う調理
- とろみが出る調理（カレーやシチュー、ジャムなど）
- 多量の油を入れる調理
- 内釜の「MAX」線を超える量の調理

コースについて

! コースを正しく使う（P.12～13）


- 「お米」や「炊き方」に合わせた専用コースを使う。

- 具材を入れて炊くときは、「おかゆ」「炊込み」「おこわ」を使う。
白米・無洗米 3/4
炊込み（3カップまで）
おこわ
[▼▲]で選び[決定]を押す

使用時は

! 次のことをしない

- 炊飯・お手入れ機能中は、ふたを開けたり本体を動かしたりしない。
(ふたが開かなくなることもあります)
- 圧力炊飯・お手入れ機能中は、無理にふたを開けない。
(熱湯の飛び散りなどによるやけどやけがの原因)




【圧力】表示が消えて、蒸気が出なくなるまでお待ちください。

■炊飯・お手入れ機能中にやむを得ずふたを開けるときは

1 炊飯器の近くに人がいないことを確認する

2 [保温取消] を押して炊飯またはお手入れ機能を取り消す



最長約4分間表示し続けることがあります。

3 [圧力] 表示が消えて、蒸気が出でないことを確認してから、フックボタンを押す



! 異常・故障時は直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く（発煙・発火・感電のおそれ）

○異常・故障例○

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
- 本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがしたりする。
- 本体にひび、割れ、緩み、がたつきがある。
- 炊飯中、底部のファンが回っていない。
→すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

安全上のご注意


必ずお守りください

警告

■本体の取り扱いは

次のことしない

- 本体を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない。
(感電、ショートによる発火の原因)
- 分解・修理・改造をしない。
(火災・感電・けがの原因)
→修理は販売店にて相談ください。
- 取り扱いに不慣れな方だけで使われたり、乳幼児に触れさせたりしない。
(やけど・けが・感電の原因)
- 本体底面の吸排気口や隙間に異物(特にピンや針金などの金属物)を入れない。
(感電、異常動作によるけがの原因)



■使用中や使用後しばらくは

蒸気口に手や顔を近づけない

- 蒸気口から勢いよく蒸気が出ます。
特に乳幼児には充分ご注意ください。



■電源プラグやコードは

次のことしない

- 電源プラグ・コードを傷めない。
(破損し、火災・感電の原因)

傷付ける、加工する、高温部に近づける、重い物を載せる、ねじる、引っ張る、無理に曲げる、束ねる、挟み込むなど

- 傷んだコードや電源プラグ・緩んだコンセントは使わない。
(感電、ショートによる発火の原因)
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。
(感電・けがの原因)
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない。
(たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因)

次のことをする

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
(発煙・発火・感電の原因)
- 電源プラグのほこりなどは定期的に取る。
(湿気などで絶縁不良となり火災の原因)
→電源プラグを抜き、乾いた布で拭く。

注意

■本体の取り扱いは

次のことしない

- 空だきしない。
(やけどの原因)
- 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。
(やけどの原因)
→熱いうちに内釜を取り出すときは、必ず乾いたふきんやミトンなどを使う。
- 専用の内釜以外は使わない。
(過熱や異常動作によるやけどやけがの原因)

■持ち運ぶときは

フックボタンに触れない

(ふたが開き、やけどの原因)



■設置場所は

次の場所で使わない

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上
(やけど・けが・火災の原因)
- アルミシートや電気カーペットの上
(アルミ材が発熱して発煙・発火の原因)
- 壁や家具の近く(変色・変形・破損の原因)
→ふたを開けたときに、ふたが壁や家具など周囲の物に当たらない位置で使う。
→蒸気が当たったり、蒸気がこもったりしない所で使う。
- 水のかかる所や火気の近く(感電・漏電・火災の原因)

スライド式テーブルなどを使うときは、棚の荷重強度が10kg以上のものを使う

(落下によるやけどやけがの原因)

■電源プラグやコードは

コンセントに差し込んだ 電源プラグに蒸気を当てない

(感電、ショートによる発火の原因)



次のことをする

- コードを巻き取るときや電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持つ。
(感電、けが、ショートによる発火の原因)
- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。
(けが、やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

医療用ペースメーカーなどを お使いの方は医師とよくご相談ください


- 本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

使用上のお願い

末永くお使いいただくために、次のことをお守りください。

本体の取り扱い

使用中は、本体上面を塞がない



ふきんなど
(蒸気がこもり、ふたや
ボタンが変形して操作
できなくなる原因)

本体底面の吸排気口を塞がない

(本体に熱がこもり、故障の原因)

- じゅうたん・ビニール袋・アルミ箔・布の上で使うなど
- ほこりが詰まった状態で使うなど
→定期的に取り除く(P.23)



フックボタン周囲の隙間に汚れが 入り込まないようにする

お手入れのときなど
(フックボタンが引っ掛かって
ふたの開閉ができなくなる原因)

ごはん粒など異物や汚れが 付いたまま使わない

(エラー表示が出る、ごはんがこげる、
ふたが開かなくなるなどの原因)



磁気に弱いものや磁石を近づけない

- ラジオ・テレビ・補聴器など
(雑音が入る、音が小さくなる原因)
- ICカードやキャッシュカードなど
(記録が消える、壊れる原因)
- 磁石など(誤動作の原因)

直射日光が当たる所で使わない

(変色の原因)

IHクッキングヒーターの上で使わない

(故障の原因)

蒸気処理機をお使いのお客様へ

- 圧力式炊飯器は、コースによって多量の蒸気が勢いよく出るため、処理しきれず、こもったり結露したりすることがあります。

→蒸気処理機の取扱説明書をご確認ください。
付着・滴下した露は乾いた布で拭いてください。

内釜の取り扱い

内釜内面フッ素加工(ダイヤモンドハードコート)の保証期間は、本体お買い上げ日から3年間です。ただし、誤った使い方をしたときは、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。



炊飯器以外では使わない

- ガス火、IHクッキングヒーター、電子レンジなど

かたいものに当たない

(傷が付く、変形する原因)



次のことをお守りください

(内面フッ素加工の剥がれや傷付けなどを防ぐため)

準備のとき

- 泡立て器などで洗米しない。
- 金属製のざるなどを当てるない。




炊き上がったとき

- しゃもじなどでたたいたりしない。(よそうときなど)
- 内釜で酢を混ぜない。(すしめしなど)
- 金属製のおたまは使わない。(おかゆなど)
- 内釜で塩やふりかけなどを混ぜない。



お手入れのとき(P.20、22)


- 洗いおけ代わりに使わない。(スプーンや食器類を入れない)
- 調味料を使った場合(炊込みごはんなど)は、早めに洗う。
- 洗ったあと乾かすときは、食器の上に伏せたりしない。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使わない。
- 磨き粉や金属たわし、ナイロンたわしなどで洗ったり、こすったりしない。
→やわらかいスポンジで洗う。



お知らせ

- 内釜について、次の場合は性能や人体への影響など問題はありません。
[外側]・浅い傷、小さな凹凸
・釜底に黒点のようなものが見える
(こすれなど、使い方や使用頻度により発生)
- 内面フッ素加工の剥がれ
→気になるときや内釜が変形したときは、購入できます。(P.31)

おいしく炊くコツ



味わいつくす。
ごはんのおいしさを五感で
ツヤ、香り、食感、



お米の はかり方

- 付属の計量カップ**すりきり**ではかる。

お知らせ

- 計量米びつを使うと、米びつ内のお米が多いときは多めに、少ないときは少なめに出ることがあります。



お米の 洗い方

内釜でも洗えます

- お米は**やさしく**洗う。

- ①最初にたっぷりの水で大きくかき混ぜ、すぐに水を捨てる
- ②軽くかき混ぜるようにして、水を2~3回入れ換ながら洗う(水は少し白いくらいでよい)

- 無洗米は、軽く底からかき混ぜる。(お米と水をなじませるため)



水加減の しかた


- コースに合った**水位線**を使う。(P.12~13)

- ①お米を平らにならす
- ②平らな台の上で、左右の目盛りを見ながらお米のカップ数に合わせる



ごはんの ほぐし方

- 炊き上がったら**すぐに**ごはんをほぐす。



お米の選び方と保存のしかた

- 精米日の新しいものを選ぶ。
- 開封したら早めに食べる。
- 冷蔵庫で保存する。

炊飯に適した水を使う

- 水道水や浄水器の水を使う。
- pH 9より高いアルカリイオン水は、べたつきや黄変の原因になります。
- 硬度100以上のミネラルウォーターは、ぱさつきやかたくなる原因になります。

こんなことにも
気をつけて！

■専用コースで炊く (P.12~13)

■使うたびにお手入れ (P.22~23)
お手入れが不充分だと、ごはんの食味低下や
においの原因になります。



浸すと蒸らすは
しなくてもいいの？

炊飯前にお米を水に浸すことと、炊飯後の蒸らしは必要ありません。
炊飯器におまかせ！

炊飯スタート

吸水

弱火で加熱することで
お米の芯まで
充分吸水させます。

炊き 上げ

ムラなく一気に加熱し、
吹きこぼさずに沸騰を
維持します。

蒸らし

米粒表面の余分な
水分を飛ばし、
水分を均一にします。

炊飯終了

●炊き上がると自動で保温になります。

お米を水に浸していたときは

(夏場など水温が高いときは30分~8時間、
冬場は1~13時間)

コースを合わせて

■炊飯 を2回押す
(吸水工程を短縮します)

表示
銀シャリ ふつう
[浸した水] [圧力]
水位線は銀シャリ
炊飯を始めます

お願い

●夏場など水温が高いときは8時間以上、冬場は13時間以上浸さないでください。(お米が発酵し、においの原因)

お知らせ

- 「おかゆ」「炊込み」「おこわ」「玄米ごはん」「玄米やわらかごはん」には使えません。
- 炊飯残時間は炊き上がる約10分前から表示します。
- 予約をするときは、自動的に吸水工程を短縮するため、「炊飯」ボタンを2回押す必要はありません。

各部の名前と付属品

本体

フックボタン
●押すとふたが開きます。



●コードは、赤テープが見えるまで引き出します。
●戻すときは、コードのねじれを直してから、
電源プラグを引いてください。
(勢いよく引くと破損の原因)



付属品

計量カップ
(約180mL/合)
●すべてのお米
共通です。



液晶画面・操作ボタン

予約ボタン(P.17)

待ち受け画面(初期画面)
例:銀シャリ(ふつう)のとき



炊込みごはんを
炊くとき
(P.14)

●操作を取り消すとき
●保温を切ったり、一度切った
保温を再開するとき

電源プラグを差し込むと、
あいさつ画面が表示され、操作できます。

おはようございます

8:30

(お買い上げ時のみ)

お好みのコース選択

工コ炊飯:消費電力量に配慮

銀シャリごだわりのごはん

[▼▲]で選び[決定]を押す

●お買い上げ時は
「工コ炊飯」に設定されています。

お好みのコース選択


工コ炊飯:消費電力量に配慮

銀シャリごだわりのごはん

[▼▲]で選び[決定]を押す


※:ご使用コースなどによって消費電力量は異なります。

コースを選ぶとき
(P.14)




●選べるコース
銀シャリ
銘柄炊き分け
エコ炊飯
おかゆ
よりやわらかごはん
高速
炊込み
おこわ
玄米ごはん
玄米やわらかごはん
雑穀米ごはん

2つの役割があります
決定 機能 操作を
決定するとき



決定 機能 各種機能を
使うとき
(P.18~19)



お知らせ

●目の不自由な方のために、「炊飯」と「保温/取消」ボタンには、
凸部(「●」「■」)があります。
●ボタン操作時の基準点を分かれ
やすくするために、操作音を
「ピピッ」に変えています。
(例:「予約」ボタンは
「予約1」を選んだとき)

ごはんを炊く

初めてお使いのときは…

内釜・ふた加熱板・蒸気ふた・
しゃもじ・しゃもじ置き・計量カップを洗ってください。(P.20)

1 お米をはかる

2 お米を洗い、内釜に入れる

●内釜でも洗えます。

3 水加減をする

●内釜の周囲の水分などは拭き取る。

4 内釜を入れ、ふたを閉める

5 電源プラグを差し込む

6 コースを確認する

銀シャリ ふつう

■コースを選ぶとき(P.14)

8:30

7 「炊飯」を押す (炊飯を始める)

●炊飯中はふたを開けない。

8 ブザーが鳴ったら炊飯終了 →すぐにごはんをほぐす

●自動的に保温になります。(P.16)


コースの使い分け

●必ず専用コースで炊いてください。(別のコースで炊くと蒸気漏れや内容物が噴出する原因)

お米の種類	使い分けのポイント	コース	炊飯時間(目安)	炊飯容量(カップ)	内釜の水位線	圧力
白米・無洗米	おいしさにこだわる	銀シャリ	ふつう	48分	0.5~3	あり
	お米の銘柄に合わせた専用の炊き方で炊く		かため	46分		なし
	省エネで炊く		やわらか	52分		あり
	おかゆを炊く		もちもち	52分		あり
	やわらかいごはんを炊く		あきたこまち	46~48分	銀シャリ	あり
	短時間で炊く		コシヒカリ			
	炊込みごはんを炊く		コシヒカリ魚沼産			
	赤飯・おこわを炊く (もち米を使うとき)		つや姫			
	玄米を炊く		ひとめぼれ			
	玄米をやわらかく炊く		ゆめぴりか			
玄米	玄米を炊く	エコ炊飯	44分	0.5~3	エコ炊飯	あり
玄米	玄米をやわらかく炊く	おかゆ	55~65分	0.5~1 (0.5) ^{※4}	おかゆ	なし
雑穀米	雑穀米を炊く	よりやわらかごはん ^{※1}	60分	0.5~2	玄米	なし
雑穀米		高速 ^{※2}	25~31分	0.5~3	銀シャリ	あり
雑穀米		炊込み	40~53分	0.5~3	銀シャリ	なし
雑穀米		おこわ	45~52分	1~2	炊きおこわ	なし
雑穀米		玄米ごはん	85~92分	0.5~2	玄米	あり
雑穀米		玄米やわらかごはん	90~95分	0.5~2	玄米	あり
雑穀米		雑穀米ごはん ^{※3}	40~48分	0.5~3	銀シャリ	あり

4種の銀シャリ炊き分け

■「銀シャリ」は、かたさや食感が選べます。まずは「銀シャリ(ふつう)」をお試しいただき、お好みに合わせて、使い分けてください。



エコ炊飯

お買い上げ時の設定です。
炊飯時間と消費電力量に配慮して炊き上げます。
火力を抑えて炊くので、ややかために炊き上がります。

消費電力量の比較(2カップ炊飯時)	
エコ炊飯	131 Wh
銀シャリ	153 Wh

省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による

※1:水分が多く、「銀シャリ(やわらか)」より、さらにやわらかく炊き上がります。

※2:吸水工程(P.9)を短縮するので、ややかために炊き上がります。

※3:白米に他の穀類(麦や発芽玄米など)を混ぜたり、白米以外のお米を炊くときにも使えます。(詳しくはP.27)

※4:具材を入れて炊くとき

使い方

コースの使い分け

13

コースを選ぶ

おかゆなどを炊くときは
P.15もお守りください

1 ▽ △ でコースを選ぶ

■「炊込み」のとき→ **炊込み** を押す

- 「おかゆ」「よりやわらかごはん」「高速」「おこわ」「玄米ごはん」「玄米やわらかごはん」「雑穀米ごはん」を記憶しているときは使えません。
▽△で選んでください。

2 **決定機能** を押す

■コースを選んだあと、炊飯を始めるには→ **炊飯** を押す

- 炊飯残時間表示は(P.30)

コースは記憶できます

よく使うコースを記憶させると、次回から「炊飯」ボタンを押すだけで炊くことができます。

■炊飯すると自動で記憶するコース


- 「銀シャリ」
- 「銘柄炊き分け」で選択した銘柄米
- 「工コ炊飯」

■手動で記憶させるには

例:「玄米ごはん」を記憶させる場合

1 ▽ △ で「玄米ごはん」を選んで **決定機能** を押す

2 ピーと音がするまで
再び **決定機能** を長押しする
(約3秒間)




お知らせ

- コースを記憶させると、前回の記憶は消えます。




■銘柄米のとき

① ▽ △ で
「銘柄炊き分け」を選ぶ




② **決定機能** を押す

③ ▽ △ で銘柄名を選ぶ



④ **決定機能** を押す



おかゆを炊くポイント

- 玄米や発芽玄米は使用しないでください。
(うまく炊けません)
- 牛乳類は使用しないでください。
(うまく炊けません)
- 味付けは炊き上がってからしてください。
(調味料が沈殿してうまく炊けません)
- 具材を入れるときは、75 g以下にしてください。
(多すぎるとうまく炊けません)
- 炊飯中にふたを開けて、具材を入れないでください。
(P.5)
- ごはんからのおかゆはできません。



炊込みごはん・おこわを炊くポイント

- 水加減は、具材を入れる前にしてください。
- 具材の量は、お米1カップ当たり75 g以下にしてください。
(多すぎるとうまく炊けません)
- 具材は小さめに切り、お米の上にのせてください。
(混ぜるとうまく炊けません)
- 炊飯容量を守ってください。
炊込みごはん: 0.5~3カップ
おこわ: 1~2カップ
- すぐに炊飯してください。
(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)
- 炊飯中にふたを開けて、具材を入れないでください。
(P.5)



玄米ごはんを炊くポイント

- 玄米は、白米や無洗米と混ぜないでください。
(うまく炊けません)

2種の炊き分け

- 玄米は、かたさが選べます。
お好みに合わせて、使い分けてください。
- 「玄米ごはん」
- 「玄米やわらかごはん」

雑穀米ごはんを炊くポイント

- 市販の袋に水加減などの記載があるときは、それに従ってください。

保温する

炊き上がると自動的に保温になります。
(すぐにごはんをほぐしてください)



■以下のコースでの保温はおすすめしません。



●「おかゆ」
(のり状になる原因)



●「玄米ごはん」
'玄米やわらかごはん'
(食味低下の原因)



●「炊込み」「おこわ」
(ふた加熱板のさびや、
食味低下の原因)



●「雑穀米ごはん」
(食味低下の原因)

お願い

- 24時間以上の保温はしないでください。(ごはんがにおう・黄ばむ・乾燥するなどの原因)
- 高温多湿の地域では「露やにおいを抑える」の設定にしてください。(保温臭がしやすいため)
(P.19「保温の状態が気になるとき」)
- ごはんが残っているときに保温を切ったり、電源プラグを抜いたりしないでください。(露やにおいの原因)
- しゃもじを入れたまま保温しないでください。(においの原因)

お知らせ

- 経過時間は、0~23時間まで1時間単位で表示します。
(24時間を超えると表示しません)

保温を切るときは

●内釜にごはんが残っていない状態で

1 「保温取消」を押す

保温を取り消しました
使用後はお手入れを!

2 電源プラグをコンセントから抜く

お知らせ

- 「保温取消」を押さずに電源プラグを抜くと、次に電源プラグを差し込んだとき、保温が再開されます。

予約する

炊き上がり時刻は、2通り設定できます。
(「予約1」は朝食用、「予約2」は夕食用など)



2 ●操作をやり直すとき
5 ●予約を取り消すとき


例:「予約2」を17時30分に合わせる場合

1 現在時刻を確認する

●合っていないときは(P.18)

2 「予約」を押して、「予約2」を選ぶ


●ボタンを押すたびに「予約1」と「予約2」が切り換わります。



3 ▽△で時刻を合わせて「決定機能」を押す


●10分単位で設定できます。
●ボタンを押し続けると早送りできます。

■時刻が合っているとき→「決定機能」のみ押す



4 コースを確認する

●コースを選ぶときは(P.14手順1~2)



5 「炊飯」を押して、予約する

●ブザーが鳴ったら炊飯終了→すぐにごはんをほぐす
●自動的に保温になります。(P.16)



お願い

- 夏場など水温が高いときは8時間以上、冬場は13時間以上の予約はしないでください。(お米が発酵し、においの原因)

お知らせ

- 予約時刻を設定すると、次に設定するまで記憶されます。
- 「高速」「炊込み」「おこわ」は、予約できません。
- 予約炊飯は、お米が水を余分に吸うため、やわらかくなることがあります。また浸している間に、お米から溶け出したうまみ成分が釜底に沈殿し、こげることがあります。
- 予約炊飯では、炊飯残時間は表示しません。
- 炊き上がり時刻までの時間が短すぎると、予約後すぐに炊き始めます。(P.30 予約可能時間)

いつも同じ時刻に炊き上げるときは

① 「予約」を押して、「予約1」か「予約2」を選ぶ



●コースと時刻を確認してください。

② 「炊飯」を押す


各種機能を使う

お手入れ機能を使用したり、保温時の設定を変更したりできます。



1 待ち受け画面で [決定] 機能を押す

●機能や設定の選択画面に切り換わります。



●待ち受け画面でないときは
待ち受け画面になるまで
[保温] 機能を押してください。

2 必要な項目を [▽] [△] で選ぶ

3 [決定] 機能を押す



●次の操作が表示されます。
表示に従って操作してください。

画面表示

選択画面

詳細

現在時刻合わせ

●現在時刻を合わせるとき

現在時刻合わせ

●時刻は24時間表示です。

●電源プラグを差し込むと、いつも「8:30」を表示するときは(P.28)

お手入れ機能

●においが取れないとき
●ふた加熱板や蒸気口の汚れが
落ちにくいとき

お手入れ機能

●準備は(P.22)
●約28分後にブザーが鳴ったら終了
①「保温／取消」ボタンを押す。
②内釜のお湯が冷めたら、内釜・ふた加熱板・蒸気ふたを洗う。(P.22~23)

ユーザー設定

●終了音のオン・オフや液晶画面
の濃淡、保温の状態などの設定
を変更するとき

ユーザー設定 1/2

●終了音オン・オフ設定
●液晶濃淡設定
●保温の状態が気になるとき
[▼▲]で選び[決定]を押す

終了音 オン・オフ設定

終了音 オン (お買い上げ時の設定)

炊飯とお手入れ機能の終了音を鳴らす設定です。

終了音 オフ

炊飯とお手入れ機能の終了音を鳴らさない設定です。

●ボタンの受付音は消えません。

液晶濃淡設定

●「▼▲」ボタンを押すごとに少しづつ画面の濃さが変わります。
「▼」淡くなる 「▲」濃くなる

保温の状態が 気になるとき

お買い上げ時の設定

お買い上げ時の設定に戻します。

露やにおいを抑える

保温時の露やにおいを抑える設定です。

●12時間を超える保温はしないでください。

変色や乾燥を抑える

保温時の変色や乾燥を抑える設定です。

保温温度を上げる

保温時の温度を上げる設定です。

●12時間を超える保温はしないでください。

保温温度をさらに上げる

保温時の温度をさらに上げる設定です。

●12時間を超える保温はしないでください。

ごはんのこげが 気になるとき

お買い上げ時の設定

お買い上げ時の設定に戻します。

こげを抑える

ごはんのこげを抑える設定です。

お好みに 炊けないとき

お買い上げ時の設定

お買い上げ時の設定に戻します。

お米の性質・状態によって うまく炊けないとき

お米の性質・状態によって、
うまく炊けないときにお試しいただく設定です。

この設定を選ぶと

●「エコ炊飯」は選べなくなります。

●「銀シャリ」は「銀シャリ♪」に変更されます。
かたさや食感(ふつう・かため・やわらか・もちもち)の
炊き分けはできません。圧力もかかりません。

お買い上げ時の 設定に戻す

●変更した内容をすべてお買い上げ時の設定に戻します。

お手入れする

電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

準備するもの



ふきん




スポンジ



台所用中性洗剤
(洗剤の注意書きを
確認してください)

使えないもの

金属たわし/
ナイロンたわしなど



研磨粒子部分で
洗わない

ベンジン/シンナー/
磨き粉/漂白剤/
除菌アルコールなど



食器洗い乾燥機/
食器乾燥器



初めてお使いのときや使うたびに洗う



内釜



ふた加熱板



蒸気ふた



しゃもじ しゃもじ置き



調味料を使ったときは

早めにお手入れする (においや腐敗・さびの原因)

パッキンは 取り外さないでください

- 取り外すと、蒸気漏れや
内容物が噴出する原因になります。
- 無理に引っ張ったり、先のとがった
もので突いたりしないでください。
(変形する・剥がれる・破れる原因)



取り外し方と取り付け方

蒸気ふた

1 持ち上げて 外す

- ご使用後は、
水滴が落ちることが
あります。



2 ボタンを 押しながら開く



■取り付けるときは

- ①軸を差し込み
- ②「カチッ」と音が
するまで確実に閉める



中にボルトが入っているため、
振ると音がします



ふた加熱板

1 ボタンを押す

- 手前に傾きます。



2 引き抜く

■取り付けるときは

- ①印を溝に差し込み
- ②「カチッ」と音が
するまで押し込む



お手入れする (つづき)

調味料を使った場合(炊込みごはんなど)は、早めにお手入れを!

やわらかいスポンジで洗う (台所用中性洗剤を使う)

ふた加熱板・内釜・しゃもじ・しゃもじ置き

パッキン

- 内側に汚れが残りやすいため念入りに洗ってください。
(ごはんのにおいや腐敗、蒸気漏れ、内容物が噴出する原因)

ふた加熱板
(表面)



(裏面)



減圧弁フィルター・減圧弁

- 減圧弁を押しながら、流水で洗ってください。



- 穴が詰まっているときは竹串・ようじなどで取り除いてください。
(蒸気漏れや内容物が噴出する原因)

調圧弁・安全弁

- 2~3回指で軽く押しながら、流水で洗ってください。

- 弁の周囲に、ごはん粒など異物や汚れが詰まっているときは、竹串・ようじなどで取り除いてください。
(蒸気漏れや内容物が噴出する原因)



内釜



しゃもじ



しゃもじ置き

お願い

- 内釜を洗いおけ代わりに使わないでください。
(内面フッ素加工が剥がれる原因)
- 洗ったあとは、乾いた布で拭いてください。

「お手入れ機能」を使う

においが取れない、ふた加熱板や蒸気口の汚れが落ちにくいときに…

■準備

- 内釜に水を入れる 銀シャリ水位線: 2
●水以外は入れないでください。
(蒸気漏れや内容物が噴出する原因)



■操作方法は→P.18

お知らせ

- お手入れ機能中も圧力がかかります。
- においや汚れは完全に取れないことがあります。

固く絞ったふきんで拭く




本体

ふた内面・パッキン (P.20)

- ふた加熱板を外したあとのくぼみとパッキンは念入りに拭いてください。
(ごはんのにおいや腐敗の原因)

蒸気センサー 釜底センサー

- 汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤を含ませたナイロンたわしで軽く磨いてから拭いてください。
(汚れたまま使うと、エラー表示が出る、ごはんがこげたりしてうまく炊けない原因)



- 蒸気ふた取付部
蒸気ふたを外し、取付部を拭いてください。

- 汚れたときや引っかかるときは、フックボタンを押しながら、ぬるま湯を含ませた綿棒で汚れを拭き取ってください。

- ストッパー部
フック部
ごはん粒など異物が詰まっているときは、竹串・ようじなどで取り除いてください。
(ふたが開かない・閉まりにくい、蒸気漏れ、内容物が噴出する原因)

クリアフレーム

水洗いする

蒸気ふた



お願ひ

- パッキンは取り外さないでください。
(蒸気漏れや内容物が噴出する原因)
- パッキンが外れたときは確実に取り付けてください。
- 洗ったあとは、乾いた布で拭いてください。

掃除機などで取り除く

底面



- 月1回程度を目安に確認し汚れているときはほこりやごみを取り除く。

よくあるお問い合わせ

■うまく炊けない、おいしくない…と思ったら

こんなとき

ここを確認！

- お米や水は、正確にはかりましたか？   計量米びつ 誤差が出ることがあります。
- 炊き上がったあと、すぐにごはんをほぐしましたか？ (余分な水分を逃がすため)
- お米を長時間水に浸していませんか？ (長時間の予約炊飯など) 浸している間に、お米が水を余分に吸うため、やわらかくなることがあります。
→予約炊飯のときは、水を少なめにする。(水位線より1~2mm程度)

次のこともご確認ください。

炊く前	<ul style="list-style-type: none">●お湯で洗米していませんか？●洗米時に力を入れて洗っていませんか？ (お米が割れてべたつくことがあります)●割れ米が多く混ざっていませんか？●洗米後にざるに上げたまま放置していませんか？ (お米にひびが入ってべたつくことがあります)●水位線より1~2mm程度、水を減らす。(新米など)
炊き方	<ul style="list-style-type: none">●お米を水に浸していたときは、「炊飯」ボタンを2回押していますか？ (P.9)●かたさの好みに合ったコースに変えてみる。(P.12~15) (「銀シャリ(かため)」など)

●お米や水は、正確にはかりましたか？   計量米びつ 誤差が出ることがあります。

●「エコ炊飯」や「高速」で炊いていませんか？

次のこともご確認ください。

炊く前	<ul style="list-style-type: none">●水位線より1~2mm程度、水を増やす。(夏場のお米など)
炊き方	<ul style="list-style-type: none">●お米を充分水に浸さずに、「炊飯」ボタンを2回押していますか？ →浸した時間が短いときは、1回だけ押してください。 (夏場など水温が高いときは30分未満、冬場は1時間未満のとき)●かたさの好みに合ったコースに変えてみる。(P.12~15) (「銀シャリ(やわらか)」「玄米やわらかごはん」など)●お米を水に30分~2時間程度浸してから炊く。 (「炊飯」ボタンは1回押し)

やわらかい
・べたつく

かたい
・芯がある
・ぱさつく
・表面がべたつき
芯が残る

こんなとき

ここを確認！

- 精米や洗米は、充分しましたか？
- 予約炊飯していませんか？ (お米を長時間水に浸していませんか？) 浸している間に、お米から溶け出したうまみ成分が釜底に沈殿し、こげることがあります。
- 無洗米を使っていますか？ (無洗米はこげやすくなります)
→炊く前に、軽く水洗いすると和らぎます。

次のこともご確認ください。

炊く前	<ul style="list-style-type: none">●洗米時に力を入れて洗っていませんか？ (お米が割れてこげることがあります)●割れ米が多く混ざっていませんか？●汚れや異物が付いていませんか？ (蒸気センサーや釜底センサー、内釜の底、本体内部) (P.23)●洗米後にざるに上げたまま放置していませんか？ (お米にひびが入ってこげることがあります)●炊込みごはんなど調味料を入れて炊くとこげやすくなります。●赤飯は小豆の煮汁を使うため、底の色が濃くなります。●分づき米、胚芽米は、白米に比べてこげやすくなります。
炊いたあと	<ul style="list-style-type: none">●お米の種類や水質などにより、底に色が付くことがあります。 底にできるきつね色のこげは、故障ではありません。

→改善しないときは「こげを抑える」の設定にしてください。
(P.19「ごはんのこげが気になるとき」)

●ごはんが残っているときに、保温を切ったり、電源プラグを抜いたりしていませんか？

●使うたびにお手入れしていますか？
お手入れが不充分だと、ごはんの食味低下やにおいの原因になります。
汚れ(おねば)が残ったまま使い続けると、ごはんが傷む原因になります。
(ベチャベチャ・パラパラのごはん)

次のこともご確認ください。

炊く前	<ul style="list-style-type: none">●精米や洗米は、充分しましたか？
炊いたあと	<ul style="list-style-type: none">●炊込みごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、においが残ることがあります。●24時間以上保温していませんか？●しゃもじを入れたまま保温していませんか？●冷めたごはんを継ぎ足していませんか？

気になるときは

- 1 念入りにお手入れする(特にふた加熱板のパッキン) (P.22)
- 2 「お手入れ機能」を使う (P.22)

→改善しないときは「露やにおいを抑える」の設定にしてください。
(P.19「保温の状態が気になるとき」)

よくあるお問い合わせ

必要なとき

24

25

よくあるお問い合わせ (つづき)

■うまく炊けない、おいしくない…と思ったら

こんなとき	ここを確認！
味がない 甘味がない おいしくない	<ul style="list-style-type: none"> ●「エコ炊飯」で炊いていませんか? →「銀シャリ（ふつう）」をお試しください。（高火力で炊くため、甘味が増します） ●洗米するとき、何度もすすいでいませんか? →すすぎは、2~3回程度にしてください。 (少し白い水は、うまみ成分が溶けたものです)
露が付く	<ul style="list-style-type: none"> ●炊き上がったあと、すぐにごはんをほぐしましたか?（余分な水分を逃がすため） ●ごはんが残っているときに、保温を切ったり、電源プラグを抜いたりしていませんか? 改善しないときは 「露やにおいを抑える」の設定にしてください。（P.19 「保温の状態が気になるとき」）
黄ばむ	<ul style="list-style-type: none"> ●24時間以上保温していませんか? ●精米や洗米は、充分しましたか? ●お米の種類や水質などにより、炊き上がり後のごはんが黄色く見えることがあります。 改善しないときは 「変色や乾燥を抑える」の設定にしてください。（P.19 「保温の状態が気になるとき」）
乾燥する	<ul style="list-style-type: none"> ●24時間以上保温していませんか? ●蒸気ふたは、正しく取り付けていますか? ●本体・ふた加熱板のパッキンや内釜の縁にごはんが付いていませんか? ●内釜が変形していませんか? →変形したときは購入できます。（P.31） 改善しないときは 「変色や乾燥を抑える」の設定にしてください。（P.19 「保温の状態が気になるとき」）
おかゆが のり状になる	<ul style="list-style-type: none"> ●お米を長時間水に浸していませんか?（長時間の予約炊飯など） ●おかゆを保温していませんか?
薄い膜ができる	<ul style="list-style-type: none"> ●洗いしすぎて、お米が割れたりしていませんか? ●お米のぬか分が残っていませんか? (オブラーート状の薄い膜は、でんぶんが溶けて乾燥したもので、害はありません)
炊き上がった ごはんの表面が 凸凹になる	<ul style="list-style-type: none"> ●炊飯前にお米を平らにならしていますか? ●IH（電磁誘導加熱）の特長である強い火力によるものです。異常ではありません。 ●下記の場合は、凸凹になりやすくなります。 <ul style="list-style-type: none"> ●洗米が不充分なとき ●割れ米が多く混ざっているとき ●炊飯量が少ないとき ●夏場のお米を炊いたとき ●洗米時に力を入れて洗ってお米が割れたとき

■使い方は？ どうすれば？ …と迷ったら

こんなとき	こうしましょう！												
保温は 切る？切らない？	<ul style="list-style-type: none"> ●内釜にごはんが残っているときは保温を切らないでください。 ●冷めるときに結露して、ごはんがベチャベチャになります。 ●密閉状態では、ゆっくり冷めるため傷みやすくなります。（においの原因） <p>24時間以内に食べきれないときは、 ①できるだけ早めに取り出し、粗熱を取ってからラップに包んで冷凍庫へ。 ②電子レンジで温めてお召し上がりください。</p>												
コースは自動的に 記憶される？ されない？	<ul style="list-style-type: none"> ●「銀シャリ」、「銘柄炊き分け」で選択した銘柄米、「エコ炊飯」は、炊飯すると自動的に記憶します。 他のコースは、手動で記憶できます。（P.14） (コースを記憶すると、次回から「炊飯」ボタンを押すだけで炊くことができます) 												
各コースの 炊飯容量は？	<ul style="list-style-type: none"> ●コースによって、容量は異なります。（P.12~13） 内釜の上限まで余裕があっても、炊飯容量は守ってください。 (蒸気漏れや内容物が噴出する、うまく炊けない原因) 												
炊飯残時間は すべてのコースで 表示される？ されない？	<ul style="list-style-type: none"> ●コースによって異なります。（P.30） 「高速」や「炊込み」などでは、炊飯時間が確定するまで表示しません。 (炊飯を開始したときに、炊飯の目安時間を表示します) 												
お米を炊く前に 浸す？浸さない？	<ul style="list-style-type: none"> ●洗米後は、すぐに炊飯してください。（P.9） (浸してから炊くと吸水しそぎて、ごはんがべたついたり、) やわらかくなったりすることがあります ●浸していたときは →「炊飯」ボタンを2回押してください。（吸水工程を短縮します） ●予約炊飯のときは →自動的に吸水工程を短縮して炊き上げます。 												
コースは？ ・具材を入れて炊くとき ・白米に他の穀類を混ぜて炊くとき ・白米以外のお米を炊くとき	<p>●具材を入れるときは、必ず「おかゆ」「炊込み」「おこわ」を使い、 具材は適量を守って混ぜずにお米の上にのせてください。 (他のコースを使うと蒸気漏れや内容物が噴出する原因)</p> <p>●白米以外の穀類を混ぜて炊くときのコースは</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>混ぜる穀類</th> <th>コース</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>麦類</td> <td>「雑穀米ごはん」で炊いてください。 ●炊飯容量が3カップを超えないようにしてください。</td> </tr> <tr> <td>発芽玄米</td> <td>●市販の袋に水加減などの記載があるときは、 それに従ってください。</td> </tr> <tr> <td>玄米</td> <td>混ぜて炊くことはできません。</td> </tr> </tbody> </table> <p>●白米以外のお米を炊くときのコースは</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>お米の種類</th> <th>コース</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>分づき米 胚芽米</td> <td>「雑穀米ごはん」で炊いてください。 ●炊飯容量が3カップを超えないようにしてください。</td> </tr> </tbody> </table>	混ぜる穀類	コース	麦類	「雑穀米ごはん」で炊いてください。 ●炊飯容量が3カップを超えないようにしてください。	発芽玄米	●市販の袋に水加減などの記載があるときは、 それに従ってください。	玄米	混ぜて炊くことはできません。	お米の種類	コース	分づき米 胚芽米	「雑穀米ごはん」で炊いてください。 ●炊飯容量が3カップを超えないようにしてください。
混ぜる穀類	コース												
麦類	「雑穀米ごはん」で炊いてください。 ●炊飯容量が3カップを超えないようにしてください。												
発芽玄米	●市販の袋に水加減などの記載があるときは、 それに従ってください。												
玄米	混ぜて炊くことはできません。												
お米の種類	コース												
分づき米 胚芽米	「雑穀米ごはん」で炊いてください。 ●炊飯容量が3カップを超えないようにしてください。												

故障かな？

サービスを依頼される前に次の点をご確認ください。

症状	ここを確認！																				
炊飯中	<ul style="list-style-type: none"> ● 残時間表示が止まる ● 炊飯時間が長い 																				
蒸気口以外から蒸気が漏れる	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体・ふた加熱板のパッキンや内釜の縁にごはんが付いていませんか？ ● ふた加熱板は、使うたびに洗い、正しく取り付けていますか？(P.21～22) ● 内釜が変形していませんか？ →変形したときは購入できます。(P.31) ● ふた加熱板のパッキンが変形したり、剥がれたり、破れたりしていませんか？ →蒸気が漏れるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 ● ふたを「カチッ」と音がするまで、ゆっくり確実に閉めましたか？ 																				
炊飯・保温中	<ul style="list-style-type: none"> ● 「ブーン」音…熱を逃がすファンが回っている音です。 ● 「ジー」音、「ブー」音…IH(電磁誘導加熱)の通電音です。 (保温中は周期的に聞こえることがあります) ● 「シュー」音…蒸気が噴き出す音です。 ● 「ゴボゴボ」音…沸騰時の強力な泡が蒸気ふたに当たる音です。 ● 「ブшу」音…圧力を抜いている音です。 ● ふた開閉時の「カタン」音…蒸気ふたに入っているボールが転がる音です。 																				
炊飯後	<ul style="list-style-type: none"> ● おどり炊き(お米をおどらせて炊きムラを抑える炊き方)特有の現象です。 故障ではありません。 																				
予約したのにすぐ炊き始める	<ul style="list-style-type: none"> ● 現在時刻は合っていますか？(24時間表示です)(P.18) ● 「予約可能時間」より前に予約しましたか？(P.30) 																				
予約したのになかなか炊き始めない	<ul style="list-style-type: none"> ● 炊飯開始までお米を水に浸しているため、吸水工程を短くし、少し遅れて炊き始めます。 (炊き上がりの約40分前にならないと炊飯を始めないコースもあります) 																				
予約した時刻に炊き上がらない	<ul style="list-style-type: none"> ● 現在時刻は合っていますか？(24時間表示です)(P.18) ● 「炊飯」ボタンは押しましたか？(P.17) ● 「予約可能時間」より前に予約しましたか？(P.30) 																				
ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ● 炊飯・保温・予約・お手入れ機能中はボタン操作ができません。 →「保温／取消」ボタンを押してから行ってください。 圧力表示が続くことがあります。(最長約4分間) 表示が消えて、蒸気が出でないことを確認してから行ってください。 																				
ごはんが炊けない ●「デモ」を表示している 銀シャリ ふつう 8:30	<ul style="list-style-type: none"> ● 店頭用の「デモモード」に設定されています。次の手順に従って解除してください。 <ol style="list-style-type: none"> ①「決定／機能」ボタンを押す。 ②「現在時刻合わせ」に黒い帯が合っている状態で「決定／機能」ボタンを押す。 ③「炊飯」ボタンと「予約」ボタンを同時に押す。 ④「炊飯」ボタンを押す。 ⑤「予約」ボタンを押す。 解除したあと、現在時刻を合わせてください。(P.18) 																				
電源プラグを差し込むといつも「8:30」を表示する	<ul style="list-style-type: none"> ● リチウム電池が消耗しています。 現在時刻や予約時刻は記憶できませんが、炊飯や保温に差し支えはありません。 予約炊飯をする場合は、毎回現在時刻を合わせてください。 リチウム電池は本体内部に固定されており、お客様ご自身では交換できません。 →交換は、お買い上げの販売店または修理に関するご相談窓口(裏表紙)へご依頼ください。 																				
電源プラグから火花が飛んだ	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。 IH(電磁誘導加熱)方式固有のもので、故障ではありません。 																				
症状	ここを確認！																				
ふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ● フック部、クリアフレーム、ストッパー部、減圧弁フィルターに米粒などが付いたり、詰まつたりしていませんか？(P.22～23) ● 内釜は入っていますか？内釜が入っていないときは、開きにくいことがあります。 →フックボタンを奥まで押して、ゆっくり指を離してください。 <p>【圧力炊飯・お手入れ機能中のとき】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● フックボタンに触れたり、本体を動かしたりしていませんか？ →炊飯・お手入れ機能終了後、一度ふたを押し下げてから、フックボタンを押してください。 ● フックボタンを押してもふたは開きません。 →炊飯・お手入れ機能中にやむを得ずふたを開けるときは(P.5) ● 停電すると、ふたが開かないことがあります。 →再び通電すると炊飯・お手入れ機能を続けます。 炊飯・お手入れ機能が終了するまで待ってから、フックボタンを押してください。 																				
ふたが閉まりにくい	<ul style="list-style-type: none"> ● フック部、クリアフレーム、ストッパー部、減圧弁フィルターに米粒などが付いたり、詰まつたりしていませんか？(P.22～23) ● ふた加熱板を正しく取り付けていなかったり(P.21)、ツメが折れたり(P.4)、変形したりしていると閉まりません。 ● 圧力式炊飯器は密閉度が高いため、閉まりにくく感じことがあります。 →「カチッ」と音がするまで、ゆっくり閉めてください。 																				
ふたと本体の間に隙間がある	<ul style="list-style-type: none"> ● 圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、ふたが確実に閉まる構造になっています。隙間は、この構造によるものです。ボタン操作時にふたが上下に動きますが、異常ではありません。 ● 炊飯・お手入れ機能中は圧力により隙間が広がることがあります。 <p>● 内釜とふたの密着度が高いため、ふたを開くときに内釜と一緒に持ち上がり、音がすることがあります。</p> <p>■誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは、電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。</p>																				
その他	<h2>こんな表示が出たら</h2> <table border="1"> <thead> <tr> <th>エラー表示</th> <th>ここを確認！</th> <th>エラー表示</th> <th>ここを確認！</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1676 1304 1994 1507">U10</td><td data-bbox="2058 1304 2439 1507"> <ul style="list-style-type: none"> ● 内釜はセットされていますか？ <ol style="list-style-type: none"> ①専用の内釜をセットする。 ②「保温／取消」ボタンを押して表示を消す。 (押さなくてもふたを閉めてしばらく待つと消えることがあります) </td><td data-bbox="2502 1304 2820 1507">U25</td><td data-bbox="2566 1304 3055 1507"> <ul style="list-style-type: none"> ● 本体底面の吸排気口がほこりなどで詰まっていますか？ →次の手順でほこりを取り除いてください。 <ol style="list-style-type: none"> ①「保温／取消」ボタンを押したあと電源プラグを抜く。 ②本体が冷めたら内釜を取り出す。 ③本体底面の吸排気口のほこりを取り除く。(P.23) ● じゅうたんなどの上で使っていますか？(P.7) →本体底面の吸排気口を塞がない場所でお使いください。 </td></tr> <tr> <td data-bbox="1676 1507 1994 1709">U12</td><td data-bbox="2058 1507 2439 1709"> <ul style="list-style-type: none"> ● 内釜の底やふた加熱板、蒸気センサー、釜底センサーに異物や汚れが付いていませんか？(P.22～23) →異物や汚れを取り除き、「保温／取消」ボタンを押してください。 ● 内釜の水の量が多くないですか？ →「保温／取消」ボタンを押してください。 (次に炊飯するときは、水を少なめにしてください) </td><td data-bbox="2502 1507 2820 1709"></td><td data-bbox="2566 1507 3055 1709"></td></tr> <tr> <td data-bbox="1676 1709 1994 1911">U14</td><td data-bbox="2058 1709 2439 1911"> <ul style="list-style-type: none"> ● 96時間を超える保温をしていませんか？ →「保温／取消」ボタンを押してください。 </td><td data-bbox="2502 1709 2820 1911">U15</td><td data-bbox="2566 1709 3055 1911"> <ul style="list-style-type: none"> ● ふたが開いていませんか？ ● 蒸気ふたは付いていますか？ →紛失したときは、販売店でご購入ください。 蒸気ふたがなくても炊飯はできますが、 <ul style="list-style-type: none"> ● うまく炊けないことがあります。 ● 吹きこぼれことがあります。 ● 炊き上がったあと、再度「U15」を表示することがあります。 ● 炊き上がったあと、保温中のごはんが乾燥することがあります。 </td></tr> <tr> <td data-bbox="1676 1911 1994 2144"></td><td data-bbox="2058 1911 2439 2144"></td><td data-bbox="2502 1911 2820 2144">H○○</td><td data-bbox="2566 1911 3055 2144"> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグを抜き、再度差し込むでも「H○○」が表示された場合は故障です。 →お買い上げの販売店に、表示内容(「H」のあとの2桁の数字)をお知らせのうえ修理をご依頼ください。 </td></tr> </tbody> </table>	エラー表示	ここを確認！	エラー表示	ここを確認！	U10	<ul style="list-style-type: none"> ● 内釜はセットされていますか？ <ol style="list-style-type: none"> ①専用の内釜をセットする。 ②「保温／取消」ボタンを押して表示を消す。 (押さなくてもふたを閉めてしばらく待つと消えることがあります) 	U25	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体底面の吸排気口がほこりなどで詰まっていますか？ →次の手順でほこりを取り除いてください。 <ol style="list-style-type: none"> ①「保温／取消」ボタンを押したあと電源プラグを抜く。 ②本体が冷めたら内釜を取り出す。 ③本体底面の吸排気口のほこりを取り除く。(P.23) ● じゅうたんなどの上で使っていますか？(P.7) →本体底面の吸排気口を塞がない場所でお使いください。 	U12	<ul style="list-style-type: none"> ● 内釜の底やふた加熱板、蒸気センサー、釜底センサーに異物や汚れが付いていませんか？(P.22～23) →異物や汚れを取り除き、「保温／取消」ボタンを押してください。 ● 内釜の水の量が多くないですか？ →「保温／取消」ボタンを押してください。 (次に炊飯するときは、水を少なめにしてください) 			U14	<ul style="list-style-type: none"> ● 96時間を超える保温をしていませんか？ →「保温／取消」ボタンを押してください。 	U15	<ul style="list-style-type: none"> ● ふたが開いていませんか？ ● 蒸気ふたは付いていますか？ →紛失したときは、販売店でご購入ください。 蒸気ふたがなくても炊飯はできますが、 <ul style="list-style-type: none"> ● うまく炊けないことがあります。 ● 吹きこぼれことがあります。 ● 炊き上がったあと、再度「U15」を表示することがあります。 ● 炊き上がったあと、保温中のごはんが乾燥することがあります。 			H○○	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグを抜き、再度差し込むでも「H○○」が表示された場合は故障です。 →お買い上げの販売店に、表示内容(「H」のあとの2桁の数字)をお知らせのうえ修理をご依頼ください。
エラー表示	ここを確認！	エラー表示	ここを確認！																		
U10	<ul style="list-style-type: none"> ● 内釜はセットされていますか？ <ol style="list-style-type: none"> ①専用の内釜をセットする。 ②「保温／取消」ボタンを押して表示を消す。 (押さなくてもふたを閉めてしばらく待つと消えることがあります) 	U25	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体底面の吸排気口がほこりなどで詰まっていますか？ →次の手順でほこりを取り除いてください。 <ol style="list-style-type: none"> ①「保温／取消」ボタンを押したあと電源プラグを抜く。 ②本体が冷めたら内釜を取り出す。 ③本体底面の吸排気口のほこりを取り除く。(P.23) ● じゅうたんなどの上で使っていますか？(P.7) →本体底面の吸排気口を塞がない場所でお使いください。 																		
U12	<ul style="list-style-type: none"> ● 内釜の底やふた加熱板、蒸気センサー、釜底センサーに異物や汚れが付いていませんか？(P.22～23) →異物や汚れを取り除き、「保温／取消」ボタンを押してください。 ● 内釜の水の量が多くないですか？ →「保温／取消」ボタンを押してください。 (次に炊飯するときは、水を少なめにしてください) 																				
U14	<ul style="list-style-type: none"> ● 96時間を超える保温をしていませんか？ →「保温／取消」ボタンを押してください。 	U15	<ul style="list-style-type: none"> ● ふたが開いていませんか？ ● 蒸気ふたは付いていますか？ →紛失したときは、販売店でご購入ください。 蒸気ふたがなくても炊飯はできますが、 <ul style="list-style-type: none"> ● うまく炊けないことがあります。 ● 吹きこぼれことがあります。 ● 炊き上がったあと、再度「U15」を表示することがあります。 ● 炊き上がったあと、保温中のごはんが乾燥することがあります。 																		
		H○○	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグを抜き、再度差し込むでも「H○○」が表示された場合は故障です。 →お買い上げの販売店に、表示内容(「H」のあとの2桁の数字)をお知らせのうえ修理をご依頼ください。 																		

故障かな？・こんな表示が出たら

必要なとき

仕様

お米の種類	コース	コースの記憶	炊飯時間の目安(分)	炊飯残時間表示 ^{※1}	保温 ^{※2}	予約可能時間	炊飯容量(カップ数)
			()内は、お米を水に浸していたとき(P.9)			炊き上がりの〇〇分前~	()内は、具材を入れて炊くとき
白米・無洗米	銀シャリ	自動	48(36~41)	直後	○	60分前~	0.5~3
	ふつう		46(31~36)		○	60分前~	
	かため		52(37~42)		○	70分前~	
	やわらか		52(36~41)		○	60分前~	
	もちもち		46~48(31~41)	約10分前	○	60分前~	0.5~3
	銘柄炊き分け		44(32~37)		○	60分前~	0.5~3
	エコ炊飯		55~65		○	70分前~	0.5~1(0.5)
	おかゆ		60(40~50)		○	80分前~	0.5~2
	よりやわらかごはん		25~31(20~28)		○	~	0.5~3
	高速		40~53		×	~	0.5~3
玄米	炊込み		おこわ		×	~	1~2
	玄米ごはん		手動		×	110分前~	0.5~2
	玄米やわらかごはん		手動		×	110分前~	0.5~2
	雑穀米	雑穀米ごはん	手動		×	70分前~	0.5~3

※1:「直後」は炊飯開始直後から残時間表示、「約10分前」は炊き上がり約10分前から残時間表示することを表しています。

お米を浸していたとき(P.9)や「お好みに炊けないとき」の設定(P.19)をしたとき(□を表示)は、「約10分前」になります。

※2:「×」印も、自動的に保温になりますが、おすすめしません。(P.16)

電源	交流 100 V / 50-60 Hz
消費電力 ^{※1}	炊飯時 700 W
	保温時 350 W (11.6 Wh ^{※2})
コードの長さ ^{※1}	1.0 m
質量 ^{※1}	5.1 kg
大きさ ^{※1}	幅×奥行×高さ 24.3 cm × 30.7 cm × 20.8 cm ふたを開けたときの高さ 42.6 cm

家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示

最大炊飯容量	0.54 L
区分名	A
蒸発水量	31.0 g
年間消費電力量	50.8 kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	131 Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	11.6 Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.70 Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.60 Wh

- 消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。
- 電源が“切”の状態での消費電力は、約0.6 Wです。(電源プラグを接続した状態)
- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

※1: おおよその数値です。

※2: 1時間当たりの保温時消費電力量です。

別売品(内釜)

内釜のご購入は……	
<p>■内釜 パナソニックグループのショッピングサイト Panasonic Store http://jp.store.panasonic.com/</p>	品番: ARE50-J52

仕様・別売品(内釜)・保証とアフターサービス

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■ まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」「こんな表示が出たら」(24~29ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 可変圧力IHジャー炊飯器

●品 番 SR-JW058

●故障の状況 できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間: 本体お買い上げ日から

- 本体 1年間
- 内釜内面フッ素加工 3年間

内釜内面フッ素加工



※ただし、次の場合は保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

- 一般家庭用以外に使用したとき
- 取扱説明書に記載した用途以外に使用したとき
- 取扱説明書の記載事項を守らなかったとき

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料|診断・修理・調整・点検などの費用

部品代|部品および補助材料代

出張料|技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この可変圧力IHジャー炊飯器の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

必要なとき

PSCマーク、SGマークを取得しています。



PSCマーク

「消費生活用製品安全法」の家庭用の圧力なべおよび圧力がまの安全基準に適合していることを表示します。



SGマーク

製品安全協会が定めたSG基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。

お問い合わせ窓口

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>

調理商品

使い方・お手入れなどのご相談窓口

フリーダイヤル
0120-878-694
受付時間
9:00~18:00
(年中無休)

- 上記電話番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
- FAXフリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル
0120-878-554
受付時間
9:00~18:00
(年中無休)

- 上記電話番号がご利用いただけない場合 03-6633-6700
- FAXフリーダイヤル 0120-878-225

便利な修理サービスサイト
<http://club.panasonic.jp/repair/>

- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします


特典

- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録すると抽選で商品券などが当たる!

詳しくはこちら

<http://club.panasonic.jp/aiyo/>

- 炊飯器背面のQRコードから登録していただくと、品番や製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録いただけます。



QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

愛情点検

長年ご使用の可変圧力IHジャー炊飯器の点検を!



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
- 本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがしたりする。
- 本体にひび、割れ、緩み、がたつきがある。
- 炊飯中、底部のファンが回っていない。

ご使用中止

事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンス事業部

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2018

RZ19-K22
H0918Y0