

Panasonic®

取扱説明書

スチームIHジャー炊飯器(家庭用)

1.0 Lタイプ

1.8 Lタイプ

品番 SR-STS100 SR-STS180

お好みに合わせてかたさが選べます



取扱説明書の写真やイラストは
SR-STS100を使っています

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をお願い
します。(裏表紙ご参照)

4 確認と準備

安全上のご注意

使用上のお願い

7 4

お米と水は正しくはかる

おいしく炊くコツ

各部の名前と付属品

・現在時刻が合っていないときは

10 10 8

使い方

お米や焼き方に合わせて：

ごはんを炊く

コースの使い分け

コースを選ぶ

保温する

予約する

電気代を表示する

17 16 15 14 12 11

お手入れ

お手入れする

おいしく炊くためにも：

お手入れする

お手入れ

18

おいしく炊く

18

じはんレシピ

炊込みごはん・赤飯／焼きおこわ
すし・おかゆ／雑炊

玄米

26 24 22

必要なとき

設定を変更する

Q & A (水容器)

こんな表示が出たら

こんなときは

故障かな？

仕様
別売品 (内釜)
保証とアフターサービス

39 39 38 36 30 29 28 27

まずは、確認を

27 必要なとき

39 39 38 36 30 29 28 27

22 必要なとき

18



安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。




してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。




本体の変形・破損・故障の原因にもなります。
以下の注意事項を必ずお守りください。




使用前に次のことを確認する

- 穴が目詰まりしていないこと
(お手入はP.20)




- ツメが折れたり
変形したりして
いないこと

- ごはん粒や異物が付いていないこと
(お手入はP.20~21)



- 蒸気ふたが付いていること
(パッキンが外れていないこと)



ふたを「カチッ」と音がするまで ゆっくり確実に閉める

- ふた加熱板を取り付けて
いないときは閉まりません。



取扱説明書に記載した用途以外 には使わない

- 内容物の噴出によるやけどやけが、火災・感電の原因にもなります

- ふた加熱板の穴を塞ぐおそれのある物は
内釜に入れない。

<禁止する調理例>

- ポリ袋などに具材や調味料を入れて行う調理
- クッキングシートなどを落としぶた代わりに
使う調理

■本体の取り扱いは



次のことをしない

- 本体を水洗いしたり、水につけたり、
水をかけたりしない。
(感電、ショートによる発火の原因)


- 分解・修理・改造をしない。
(火災・感電・けがの原因)

➡修理は販売店にご相談ください。

- 取り扱いに不慣れな方だけ
使わせたり、乳幼児に
触れさせたりしない。
(やけど・けが・感電の原因)



- 本体底面の吸排気口や隙間に異物
(特にピンや針金などの金属物)を入れない。
(感電、異常動作によるけがの原因)



■使用中や使用後しばらくは



蒸気口に手や顔を近づけない (やけどの原因)

- 特に乳幼児には充分ご注意ください。



■電源プラグやコードは

次のことをしない

- 電源プラグ・コードを傷めない。
(破損し、火災・感電の原因)

傷付ける、加工する、高温部に近づける、
重い物を載せる、ねじる、引っ張る、
無理に曲げる、束ねる、挟み込む など

- 傷んだコードや電源プラグ・緩んだコンセントは
使わない。(感電、ショートによる発火の原因)

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。
(感電・けがの原因)

次のことを守る

- 定格 15 A・交流 100 V のコンセントを単独で
使う。(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)

- 延長コードも定格 15 A 以上のものを単独
使用する。

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
(発煙・発火・感電の原因)

- 電源プラグのほこりなどは定期的に取る。
(湿気などで絶縁不良となり火災の原因)

➡電源プラグを抜き、乾いた布で拭く。



異常・故障時は直ちに使用を 中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火・感電のおそれ)

<異常・故障例>

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする。
- 本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがしたりする。
- 本体にひび、割れ、緩み、かたつきがある。
- 炊飯中、底部のファンが回っていない。

➡すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

！注意

■本体の取り扱いは

次のことを見ない

- 空だきしない。(やけどの原因)
- 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。(やけどの原因)
- 蒸気ふた・ふた加熱板・内釜・水容器など
→熱いうちに内釜を取り出すときは、必ず乾いたふきんやミトンなどを使う。
- お手入れは、電源プラグを抜き本体が冷めてから行う。
- 専用の内釜以外は使わない。
(過熱や異常動作によるやけどの原因)
- 食器洗い乾燥機は使わない。
(洗剤で内釜の縁が腐食し、触るとけがの原因)

■持ち運ぶときは

フックボタンに触れない

- ふたが開き、やけどの原因

ハンドルを持つ

- (やけどの原因)



■設置場所は

次の場所で使わない

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上
(やけどの原因)
- アルミシートや電気カーペットの上
(アルミ材が発熱して発煙・発火の原因)
- 壁や家具の近く(変色・変形・破損の原因)
→ふたを開けたときに、ふたが壁や家具など周囲の物に当たらない位置で使う。
- 蒸気が当たったり、蒸気がこもったりしない所で使う。
- 水のかかる所や火気の近く
(感電・漏電・火災の原因)

棚の耐荷重を守る

- 落とすによるやけどの原因)

- 1.0 Lタイプは12 kg以上、1.8 Lタイプは15 kg以上のものを使う

電源プラグやコードは

コンセントに差し込んだ 電源プラグに蒸気を当てない

(感電、ショートによる発火の原因)



次のことを見守る

- コードを巻き取るときや電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持つ。
(感電、けが、ショートによる発火の原因)
- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。
(けが、やけどの原因、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

医療用ペースメーカーなどを お使いの方は医師とよくご相談ください

- 本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

お知らせ

●内釜について、次の場合は性能や人体への影響など問題はありません。

[外側]・浅い傷、小さな凹凸

・釜底に黒点のようなものが見える
(こすれなど、使い方や使用頻度により発生)

[内側]・内面フッ素加工の剥がれ

→気になるときや内釜が変形したときは、


購入できます。(P.39)

使用上のお願い

末永くお使いいただくために、次のことをお守りください。

本体の取り扱い

使用中は、本体上面を塞がない



ふきんなど
(蒸気がこもり、ふたやボタンが
変形して操作できなくなる原因)

本体底面の吸排気口を塞がない

(本体に熱がこもり、故障の原因)

- じゅうたん・ビニール袋・アルミ箔・布の上で使うなど
- ほこりが詰まった状態で使うなど
→定期的に取り除く(P.21)



吸気口 排気口

本体や本体の周りは清潔にして使用する

(本体底面の吸排気口から虫などが入ると
故障の原因)

フックボタン周囲の隙間に汚れが 入り込まないようにする

お手入れのときなど


(フックボタンが引っ掛かって
ふたの開閉ができなくなる原因)



フックボタン

ごはん粒など異物や汚れが 付いたまま使わない

(エラー表示が出る、ごはんがこげる、
ふたが開かなくなるなどの原因)



磁気に弱いものや磁石を近づけない

- ラジオ・テレビ・補聴器など
(雑音が入る、音が小さくなる原因)
- ICカードやキャッシュカードなど
(記録が消える、壊れる原因)
- 磁石など(誤動作の原因)

直射日光が当たる所で使わない

(変色の原因)

IHクッキングヒーターの上で使わない

(故障の原因)

内釜の取り扱い

内釜内面フッ素加工(ダイヤモンドハードコート)の保証期間は、本体お買い上げ日から3年間です。ただし、誤った使い方をしたときは、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。



炊飯器以外では使わない

- ガス火、IHクッキングヒーター、電子レンジなど



かたいものに当たらない

(傷が付く、変形する原因)

次のことをお守りください

(内面フッ素加工の剥がれや傷付きなどを防ぐため)

準備のとき

- 泡立て器などで洗米しない。
- 金属製のざるなどを当てる。



炊き上がったとき

- しゃもじなどでたたいたりしない。
(よそうときなど)

- 内釜で酢を混ぜない。
(すしめしなど)

- 金属製のおたまは使わない。
(おかゆなど)

- 内釜で塩やふりかけなどを混ぜない。

お手入れのとき(P.18、20)

- 洗いおけ代わりに使わない。
(スプーンや食器類を入れない)




- 調味料を使った場合(炊込みごはんなど)は、早めに洗う。

- 洗ったあと乾かすときは、食器の上に伏せたりしない。



- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使わない。

- 磨き粉や金属たわし、ナイロンたわしなどで洗ったり、こすったりしない。



- やわらかいスポンジで洗う。
で洗わない

お知らせ

- 内釜について、次の場合は性能や人体への影響など問題はありません。


[外側]・浅い傷、小さな凹凸

・釜底に黒点のようなものが見える
(こすれなど、使い方や使用頻度により発生)


[内側]・内面フッ素加工の剥がれ

→気になるときや内釜が変形したときは、
購入できます。(P.39)

おいしく炊くコツ



味わいつくす。
ごはんのおいしさを五感で
ツヤ、香り、食感、
ごはんのおいしさを五感で



こんなことにも
気をつけて！

■専用コースで炊く (P.12~13)

■使うたびにお手入れ (P.18~21)
お手入れが不充分だと、ごはんの食味低下や
においの原因になります。

●付属の計量カップ「すりきり」ではかる。

お知らせ

●計量米びつを使うと、米びつ内のお米が多いときは多めに、少ないときは少なめに出ることがあります。

●お米はやさしく洗う。


- ①最初はたっぷりの水で大きくかき混ぜ、すぐに水を捨てる
- ②軽くかき混ぜるようにして、水を2~5回入れ換えるながら洗う（水は少し白いくらいでよい）

●無洗米は、軽く底からかき混ぜる。
(お米と水をなじませるため)

●コースに合った水位線を使う。(P.12~13)

- ①お米を平らにならす
- ②平らな台の上で、左右の目盛りを見ながらお米のカップ数に合わせる

●炊き上がったらすぐにごはんをほぐす。



■お米の選び方と保存のしかた

- 精米日の新しいものを選ぶ。
- 開封したら早めに食べる。
- 冷蔵庫で保存する。

■炊飯に適した水を使う


- 水道水や浄水器の水を使う。
- pH 9より高いアルカリイオン水は、べたつきや黄変の原因になります。
- 硬度100以上のミネラルウォーターは、ぱさつきやかたくなる原因になります。



浸すと蒸らすは
しなくてもいいの？

炊飯前にお米を水に浸すことと、炊飯後の蒸らしは必要ありません。
炊飯器におまかせ！

炊飯スタート



ブザーが鳴ったら… **炊飯終了**

●炊き上がると自動で保温になります。

■お米を水に浸していたときは

(夏場など水温が高いときは30分~8時間、
冬場は1~13時間)

コースを合わせて

炊飯 を2回押す

(吸水工程を短縮します)



お願い


●夏場など水温が高いときは8時間以上、冬場は13時間以上浸さないでください。(お米が発酵し、においの原因)

お知らせ


- この機能は「炊込み」「おかゆ」「玄米」「赤飯」には使えません。
- 炊飯残時間は炊き上がる約10分前から表示します。
- 予約をするときは、自動的に吸水工程を短縮するため、「炊飯」ボタンを2回押す必要はありません。

各部の名前と付属品

本体



付属品




液晶画面・操作ボタン

電源プラグを差し込むと、待ち受け画面が表示され、操作できます。

待ち受け画面

- 例：お買い上げ時の画面
(現在時刻は出荷時に合わせています)



保温中のごはんを再加熱したり、一度切った保温を再開したりするとき
(P.15)

もち米だけで赤飯や炊きおこわを炊くとき (P.14、23)
「銀シャリ」で炊くとき (P.14)

コースを選ぶとき
●「お米」「炊き方」の順番で選ぶ

選択ボタン
●項目などを選ぶとき
●時刻などを設定するとき

炊飯ボタン

予約ボタン (P.16)

取消／切ボタン

お知らせ

- 目の不自由な方のために、「炊飯」と「取消／切」ボタンには、凸部(●)があります。
- ボタン操作時の基準点を分かりやすくするために、操作音を「ピピッ」に変えています。
(例：「予約」ボタンは「予約1」を選んだとき)


現在時刻が合っていないときは

- 1 コースを押して「▲」を「時刻合せ」に合わせる



- 押すごとに「▲」が移動します。
- 炊飯・保温・予約・お手入れ機能中は設定できません。

- 2 ▲で時刻を合わせる



- 1分単位で設定できます。(押し続けると早送り)

コースについて

- お買い上げ時は消費電力量に配慮して炊く「エコ炊飯*」に設定されています。

- おいしさにこだわって炊くときは、「銀シャリ*」を選んでください。

*：ご使用コースなどによって消費電力量は異なります。

ごはんを炊く

初めてお使いのときは…

蒸気ふた・ふた加熱板・水容器・内釜・しゃもじ・計量カップ・しゃもじホルダーを洗ってください。(P.18)

1 お米をはかる

2 お米を洗い、内釜に入れる

- 内釜でも洗えます。

3 水加減をする

- 内釜の周囲の水分などは拭き取る。

4 水容器に水を入れ セットする



- 水容器の周囲の水分などは拭き取る。
- 水は使うたびに入れ替える。
(水容器への湯あかの付着やスチーム炊飯ができない原因)

5 内釜を入れ、ふたを閉める

6 電源プラグを差し込む

7 コースを 確認する

- コースを選ぶとき (P.14)



8 炊飯を押す (炊飯を始める)

- 炊飯中はふたを開けない。

9 ブザーが鳴ったら炊飯終了 →すぐにごはんをほぐす

- 自動的に保温になります。(P.15)

お願い

- 本体が熱いときは、水容器の水を入れ替えて本体にセットしたあと、5分以上たってから炊飯してください。

コースの使い分け

| 使い分けのポイント | お米 | 炊き方 | 炊飯時間(目安) | 炊飯容量*(カップ) | 内釜の水位線 | スチーム |
|-------------------|-------------|--|----------|-------------------|---|-------------------------|
| 省エネで炊く | | エコ炊飯 | | 42分 | 0.5~5.5 1~10 | エコ炊飯 なし |
| おいしさにこだわる | 銀シャリ | おすすめの炊き方 ➤ 銀シャリ しっかりかためのパラッとしたごはん ➤ 銀シャリ かため しっとりやわらかごはん ➤ 銀シャリ やわらか | | 48分 43分 54分 | 0.5~5.5 1~10 0.5~5.5 1~10 0.5~5.5 1~10 | 銀シャリ あり あり あり |
| 短時間で炊く | | 高速 | | 27~36分 | 0.5~5.5 1~10 | 高速 あり |
| 炊込みごはんを炊く | | 炊込み | | 50~60分 | 1~3 2~6 | 銀シャリ あり |
| 白米を混ぜて赤飯や炊きおこわを炊く | | | | 47~54分 | 1~3 2~6 (水を増やす→P.23) | 炊きおこわ (水を増やす→P.23) あり |
| おかゆを炊く | | おかゆ | | 53~64分 | 0.5~1.5 0.5~3 0.5~1 0.5~2 | おかゆ(全) なし おかゆ(5分) なし |
| すしめしやカレー用に炊く | | 銀シャリ(かため) | | 43分 | 1~5.5 2~10 | すしめしカレー用 あり |
| 玄米を炊く | 玄米 | | | 70~81分 | 1~3 1~7 | 玄米 あり |
| もち米だけで赤飯や炊きおこわを炊く | | 赤飯 | | 46分 | 1~3 2~6 | 炊きおこわ あり |

* : 上段 SR-STS100 下段 SR-STS180



銀シャリ(炊き分け3種類)

まずは「銀シャリ」をお試しいただき、お好みに合わせて、使い分けてください。

まずは ➤ 銀シャリ

お好みで ➤ 銀シャリ かため
➤ 銀シャリ やわらか

エコ炊飯

お買い上げ時の設定です。
炊飯時間と消費電力量に配慮して炊き上げます。
火力を抑えて炊くので、ややかために炊き上がります。

| 消費電力量の比較 | | |
|----------|------------------------|------------------------|
| | SR-STS100 (3カップ炊飯時) | SR-STS180 (4カップ炊飯時) |
| エコ炊飯 | 165 Wh | 230 Wh |
| 銀シャリ | 253 Wh | 313 Wh |

省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による

高速

吸水工程(P.9)を短縮するので、ややかために炊き上がります。

炊き方いろいろ

具材を入れて炊くとき

- 「炊込み」「おかゆ」「赤飯」を使ってください。
「おかゆ」で具材を入れて炊くときの炊飯容量は(P.38)
- 炊飯中にふたを開けて、具材を入れないでください。

玄米ごはんを炊くとき

- 玄米は、白米や無洗米と混ぜないでください。
(うまく炊けません)

コースを選ぶ

例：「無洗米／おかゆ」で炊く場合

1 コースを押して、「▲」を「お米」に合わせる

●押すごとに「▲」が移動します。

■お米(の種類)が合っているとき→**3**へ

2 でお米を選ぶ



3 コースを押して、「▲」を「炊き方」に合わせる

■炊き方が合っているとき→ 炊飯ボタンを押すと炊飯を開始します。

4 で炊き方を選ぶ




■コースを選んだあと、炊飯を始めるには→ 炊飯ボタンを押す

●炊飯残時間表示は(P.38)

お知らせ

●炊飯するとコースを記憶します。



2,4 1,3
炊飯を始めるとき

■もち米だけで赤飯や炊きおこわを炊くとき

待ち受け画面のときに

① 赤飯 を押す

お知らせ

- 「コース」ボタンを押すと「赤飯」ボタンは使えません。(ブザーが4回鳴る)
- 白米を混ぜるときは「炊込み」を使う。(P.23)

■「銀シャリ」を選ぶとき
(「白米」「無洗米」のみ)

① 銀シャリ を押す

② ^ で炊き分け を選ぶ

●「銀シャリ」ボタンを続けて押しても選ぶことができます。

お知らせ

- 「白米」「無洗米」以外は「銀シャリ」がないため使えません。(ブザーが4回鳴る)

■コースを選んだあと、炊飯を始めるには→ 炊飯ボタンを押す

●炊飯残時間表示は(P.38)

保温する

炊き上がると自動的に保温になります。

(すぐにごはんをほぐしてください)


■以下のコースでの保温はおすすめしません。



●「炊込み」「赤飯」
(ふた加熱板のさびや、食味低下の原因)



●「おかゆ」
(のり状になる原因)



●再加熱するとき
●保温を再開するとき



●「玄米」
(食味低下の原因)

お願い

- 24時間以上の保温はしないでください。(ごはんがにおう・黄ばむ・乾燥するなどの原因)
- 高温多湿の地域では「保温中に露やにおいが気になるとき」(P.34)の設定をしてください。(保温臭がしやすいため)
- ごはんが残っているときに保温を切ったり、電源プラグを抜いたりしないでください。(露やにおいの原因)
- しゃもじを入れたまま保温しないでください。(においの原因)

お知らせ

- ぱさつきや保温臭を軽減するため、保温開始から約5~6時間後と約10~12時間後に自動でスチームが入ります。
- 経過時間は、0~23時間まで1時間単位で表示します。24時間を超えて保温は継続しますが、表示は現在時刻に変わります。

保温中にごはんを再加熱するときは

スチームが釜の中にすばやく充満し、保温中のごはんをアツアツにします。

1 水容器の水を確認する(約半分以上必要)

●少ないときは補給してください。

2 保温中のごはんをほぐす

3 点灯
スチーム保溫
再加熱 を押す → 点滅 (約4~6分)

●ブザーが鳴ったら再加熱終了
→すぐにごはんをほぐす

お知らせ

- スチームの量や加熱時間は、ごはんの量に応じて自動で調節します。(量ピタスピードスチーム再加熱)
- ぱさつきや保温臭を軽減します。
- 次の場合は再加熱できません。
 - ごはんが冷めているとき(ブザーが4回鳴る)
 - 保温中でないとき
- 繰り返し再加熱すると、食味低下の原因になります。

保温を切るときは

●内釜にごはんが残っていない状態で

1 取消/切 を押す

●保温を切ると電気代を表示します。(約10秒)



2 電源プラグをコンセントから抜く

お知らせ

- 取消/切を押さずに電源プラグを抜くと、次に電源プラグを差し込んだとき、保温が再開されます。

お手入れする

電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

準備するもの



ふきん



スポンジ



台所用中性洗剤
(洗剤の注意書きを確認してください)

使えないもの

金属たわし/
ナイロンたわしなど
(水容器と各センサーは除く)
 研磨粒子部分で洗わない

ベンジン / シンナー /
磨き粉 / 漂白剤 /
除菌アルコールなど

食器洗い乾燥機 /
食器乾燥器

初めてお使いのときや使うたびに洗う





●①～④の順に取り外し、お手入れ後は逆の手順で取り付けてください。
●初めてお使いのときは、計量カップとしゃもじホルダーも洗ってください。

調味料を使ったときは

早めにお手入れする (においや腐敗・さびの原因)

パッキンは取り外さないでください

●取り外すと、蒸気漏れの原因になります。
●強い力でこすったり、無理に引っ張ったり、とがったもので突いたりしないでください。
(変形する・剥がれる・破れる原因)




取り外し方と取り付け方

蒸気ふた

1 持ち上げて外す


●ご使用後は、
水滴が落ちる
ことがあります。



2 ボタンを押しながら開く


■取り付けるときは

- 軸を差しこみ
- 「カチッ」と音がするまで確実に閉める



中にボールが入っているため、
振ると音がします


③手前側を入れてから
「カチッ」と音がするまで
ふたに押し込む
(浮いていないこと)



ふた加熱板

1 ボタンを押す


●手前に傾きます。



2 引き抜く

■取り付けるときは

- 印を溝に差し込み
- 「カチッ」と音がするまで押し込む




お手入れする (つづき)

調味料を使った場合(炊込みごはんなど)は、早めにお手入れを!


やわらかいスポンジで洗う (台所用中性洗剤を使う)

ふた加熱板・内釜・しゃもじ



水洗いする

水容器・蒸気ふた



「お手入れ機能」を使う

においが取れない、ふた加熱板や蒸気口の汚れが落ちにくいときに…

■準備

内釜に水を入れる

●水量の目安

| 品番 | 水位線 |
|-----------|-----------|
| SR-STS100 | 銀シャリ: 3~4 |
| SR-STS180 | 銀シャリ: 6~8 |

●水以外は入れないでください。(蒸気漏れや吹きこぼれの原因)

お知らせ

●においや汚れは完全に取れないことがあります。

■操作

1 コースを押して「▲」を「お手入れ」に合わせる



2 炊飯を押す→お手入れ開始





●約45分かかります。

3 ブザーが鳴ったら 取消/切を押す

●内釜のお湯が冷めたら、蒸気ふた・ふた加熱板・水容器・内釜を洗ってください。

固く絞ったふきんで拭く


本体



掃除機などで取り除く

定期的に

底面



クエン酸洗浄する

気になるときに



変色(虹色)・湯あか・
もらいさび(水中の鉄分が原因)が取れないときに行う

1 50℃以上の湯を張る

2 洗浄用のクエン酸(食品衛生上無害)を
小さじ½(約2g)入れてかき混ぜる

●洗浄用クエン酸は別売品(SAN-200/40g×5パック)や市販品をご利用ください。

3 約1時間放置し、お湯を捨て、台所用中性洗剤で洗う

●1回で取れないときは、繰り返し行ってください。

炊込みごはん



五目ごはん


【材料(6人分) 1人分: 309 kcal

白米 3カップ
具材) ごぼう・こんにゃく各30g
 干ししいたけ 2枚
 油揚げ 1/2枚
 鶏肉(細切り) 50g
 にんじん(千切り) 50g
調味料) 薄口しょうゆ 大さじ1
 酒 大さじ1
 みりん 大さじ1/2
 塩 小さじ1/2
 即席だしの素 小さじ1/2

【作り方】

①準備する

ごぼう・ささがきにして水につける。
 こんにゃく・さっとゆでて細切りにする。
 干ししいたけ・ぬるま湯で戻したあと、細切りにする。
 油揚げ・熱湯をかけて油抜きし、細切りにする。
 白米を洗い、**調味料**を入れ、水を**銀シャリ水位線**: 3まで入れ、よくかき混ぜて平らにする。お米の上に**具材**をのせる。(混ぜない)
②「お米」と「炊き方」を設定し「炊飯」ボタンを押す



③仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐす。

炊込みごはんを炊くときは

- 水加減は、具材を入れる前にする。
- 具材の量は、お米1カップ当たり75g以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
- 具材は小さめに切り、お米の上にのせる。
 市販の素に作り方の記載があるときは、それに従ってください。
- すぐに炊飯する。(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)
- 炊飯中にふたを開けて、具材を入れないでください。



赤飯／炊きおこわ



まつたけごはん

【材料(6人分) 1人分: 296 kcal


白米 3カップ
 油揚げ 1枚
 まつたけ 100g
A)だし汁(一番だし) 500mL
 薄口しょうゆ 大さじ2
 酒 大さじ1
飾り用)みつば 1/2束

【作り方】

①準備する

油揚げ・熱湯をかけて油抜きし、細切りにする。
 みつば・塩少々(分量外)を加えた熱湯でさっとゆでて冷水を取り、水けを絞って2~3cmに切る。
 まつたけ・石づきを削り取ってさっと洗い、ふきんに挟んで水けを取り、3~4mmの薄切りにする。
Aを混ぜ合わせる。白米を洗い、**A**を入れ、水を**銀シャリ水位線**: 3まで入れ、よくかき混ぜて平らにする。お米の上に油揚げとまつたけをのせる。(混ぜない)

②「お米」と「炊き方」を設定し「炊飯」ボタンを押す



③仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐし、器に盛り、みつばを飾る。



赤飯 (もち米100%)

【材料(6人分) 1人分: 295 kcal

もち米 3カップ
 小豆 1/3カップ(50g)
 小豆の煮汁(炊飯用に使う)
飾り用)ごま塩 適量

赤飯は

●小豆の煮汁を使うため、釜底のごはんの色が濃くなります。

具材を混ぜて赤飯や炊きおこわを炊くときは

- 水加減は、具材を入れる前にする。
- 具材の量は、お米1カップ当たり75g以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
- 具材は小さめに切り、お米の上にのせる。
 市販の素に作り方の記載があるときは、それに従ってください。
- すぐに炊飯する。(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)
- 炊飯中にふたを開けて、具材を入れないでください。



栗おこわ (もち米100%)

【材料(6人分) 1人分: 325 kcal

もち米 3カップ
 栗 400g(正味200g)
調味料)酒 大さじ1
 塩 小さじ1
飾り用)いり黒ごま 少々

【作り方】

①準備する

栗は熱湯でさっとゆで、鬼皮と渋皮をきれいにむき、4つに切る。
 もち米を洗い、**調味料**を入れ、水を**炊きおこわ水位線**: 3まで入れ、よくかき混ぜて平らにする。
 4つ切りにした栗をお米の上にのせる。(混ぜない)

②「赤飯」ボタンを押したあと「炊飯」ボタンを押す



③仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐし、器に盛り、ごま塩を振る。

ごはんレシピ

炊込みごはん・赤飯／炊きおこわ

白米を混ぜて赤飯や炊きおこわを炊くときは

- 「炊込み」で炊いてください。
- もち米と白米を合わせて洗ったあと、ざるに上げてぬれぶきんをかけ、30分程度水けを切ってください。
- 水加減は**炊きおこわ水位線**より少し多めにしてください。(白米1カップ当たり約60mLが目安)

すし



手巻きずし

【材料(4人分)】

| | |
|--|-------|
| 白米 | 3カップ |
| 焼きのり | 適量 |
| A.合わせ酢)酢 | 90 mL |
| 砂糖 | 大さじ2½ |
| 塩 | 小さじ1½ |
| 具材)まぐろ・いか・えび・サーモン・いくら・きゅうり・卵・たくあん・かいわれ菜・アボカドなど | 適量 |

【作り方】

①準備する

白米を洗い、水をすしめし水位線：3まで入れて平らにする。

②「お米」と「炊き方」を設定し 「炊飯」ボタンを押す

| | |
|-----|-----------|
| お米 | 白米または無洗米 |
| 炊き方 | 銀シャリ(かため) |



③すしめしを作る

Aを鍋に入れて軽く温め、合わせ酢を作る。
すしあけの内側を軽くぬらしておく。
ブザーが鳴ったら、ごはんをすしあけに移す。
合わせ酢をごはんにまんべんなく振り入れ、切るように混ぜながら、うちわであおいで冷ます。
乾燥しないように、固く絞ったふきんをかける。

④巻く

焼きのりに、すしめしとお好みの具材をのせて巻く。



すしめしを作るときは

- 味をよくしみこませるために、ごはんが熱いうちにすしあけに移し、合わせ酢と混ぜ合わせる。(合わせ酢は内釜で混ぜない)

- つやよく仕上げるために、うちわであおいで急速に冷ます。

- 粘りが出ないように、しゃもじを寝かせ、ごはんを切るように早く混ぜる。



おかゆ／雑炊



いなりずし

【材料(20個分)】 1個分: 161 kcal

| | |
|-----------------|-------|
| 白米 | 3カップ |
| 油揚げ(半分に切り袋状に開く) | 10枚 |
| 即席だしの素 | 小さじ½ |
| いり白ごま | 大さじ2 |
| A)砂糖 | 60 g |
| 酒 | 大さじ2 |
| 濃口しょうゆ | 大さじ4 |
| B.合わせ酢)酢 | 90 mL |
| 砂糖 | 大さじ3 |
| 塩 | 小さじ2 |
| 飾り用)紅しょうが | 適量 |



茶がゆ

【材料(4人分)】 1人分: 133 kcal

| | |
|----------|---------|
| 白米 | 1カップ |
| 濃い目のほうじ茶 | 1100 mL |
| 調味料)塩 | 少々 |
| 飾り用)お茶の葉 | 適量 |



生ゆば入り かに雑炊

【材料(6人分)】 1人分: 175 kcal

| | |
|---------------|--------|
| ごはん(炊いたもの) | 茶わん2杯分 |
| かに(身) | 50 g |
| 生ゆば | 150 g |
| 卵 | 2個 |
| だし汁(一番だし) | 600 mL |
| A)塩 | 小さじ½ |
| 薄口しょうゆ | 小さじ¾ |
| 飾り用)みつば(小口切り) | ½束 |

【作り方】

①準備する

かにの身…殻から取り出し、ほぐす。

②煮る

鍋にだし汁を入れて火にかけ、Aで味を付け、ひと煮立ちしたらごはんを加えて弱火にし、かにを加える。浮いてくるアクを丁寧に取る。溶きほぐした卵を菜ばしに沿わせて全体に回し入れたら、火を止め、半熟状にする。

③仕上げる

器に盛り、生ゆばをのせ、みつばを飾る。

おかゆを炊くときは



- 白米・無洗米のときは、全がゆと5分がゆの水位線をお好みにより使い分ける。(5分がゆの方が水分が多いおかゆ)
- ごはんは使わない。(ごはんからおかゆを作るコースではありません)
- 牛乳類は使用しない。(うまく炊けません)
- 味付けは炊き上がってからする。(調味料が沈殿してうまく炊けません)
- 具材を入れるときは、お米1カップ当たり150 g以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
- 炊飯中にふたを開けて、具材を入れないでください。

玄米



大豆とひじきの混ぜごはん

【材料(6人分)】 1人分: 307 kcal


| | |
|--------------|-------|
| 玄米 | 3カップ |
| 具材) 芽ひじき(乾燥) | 15 g |
| 大豆水煮 | 100 g |
| 油揚げ(細切り) | 1枚 |
| 調味料) 濃口しょうゆ | 大さじ2 |
| 塩 | 適量 |
| サラダ油 | 適量 |

【作り方】

①準備する

玄米を軽く洗い、水を玄米水位線: 3まで入れて平らにする。

②「お米」を設定し「炊飯」ボタンを押す



③具材を準備する

芽ひじき…20分ほど水で戻し、やわらかくする。
芽ひじきと大豆水煮をサラダ油で炒め、
ひたひたの水で煮る。
水分がなくなってきたら、油揚げと調味料を
入れ、さらに汁けがなくなるまで煮る。

④仕上げる

ブザーが鳴ったら具材を混ぜ、塩で味を調える。
(内釜で具材を混ぜない)



玄米入り魚介と野菜のトマトスープ

【材料(5人分)】 1人分: 224 kcal

| | |
|------------------|------------------|
| 玄米ごはん(炊いたもの) | 茶わん約1.5杯分(200 g) |
| ブロッコリー | 1株 |
| かき | 100 g |
| えび(殻・背わたを取る) | 200 g |
| いか(輪切り) | 150 g |
| あさり(殻をこすり合わせて洗う) | 250 g |
| パプリカ(黄)(角切り) | 1/2個 |
| マッシュルーム(薄切り) | 6個 |
| 水 | 800 mL |
| ブイヨン | 1個 |
| ホールトマト(缶詰) | 1缶(400 g) |
| ほうれん草(1/3の長さに切る) | 1/4束 |
| 調味料) オリーブ油 | 大さじ1 |
| 塩・こしょう | 各少々 |
| 白ワイン | 50 mL |

【作り方】

①準備する

ブロッコリー…適当な大きさに切り分けてゆでる。
かき…ボウルに入れ、レモン汁(分量外)をかけて、
もみ洗いする。

②炒める

フライパンにオリーブ油を熱し、魚介類、パプリカ、
マッシュルーム、塩、こしょうを入れ、白ワインを
加えて中火で軽く炒める。

③煮る

鍋に水、ブイヨン、ホールトマトを入れ、沸騰させる。
さらに、②を入れ、沸騰させる。塩、こしょうで味を調え、
玄米ごはんとブロッコリーを加える。最後に、ほうれん
草を生のまま加える。

④仕上げる

ほうれん草に火が通ったら、皿に盛りつける。

設定を変更する

音・表示に関する設定が変更できます。

- 手順1の「お米」「炊き方」に合っているときでも、「コース」ボタンを押して選び直してください。
(選んだ「炊き方」を点滅させるため)




炊飯終了時などの終了音を消したい

●音を抑えたいときは (P.35)

1 「お米」と「炊き方」を設定する

| | |
|-----|----------|
| お米 | 白米または無洗米 |
| 炊き方 | 高速 |



2 チーム保温 再加热 を長押しする(約5秒間)



- 設定完了後、しばらくすると待ち受け画面に戻ります。

お知らせ


- 「消す」設定をしても、ボタンの受付音は消えません。
- 元に戻すときは、再度同じ操作で「On」にしてください。



電気代表示(自動)をやめたい

1 「お米」と「炊き方」を設定する

| | |
|-----|----------|
| お米 | 白米または無洗米 |
| 炊き方 | 炊込み |



2 チーム保温 再加热 を長押しする(約5秒間)



- 設定完了後、しばらくすると待ち受け画面に戻ります。

お知らせ

- 保温を切ったときに自動で表示される電気代表示をやめる設定です。設定後も手動での確認は可能です。
- 元に戻すときは、再度同じ操作で「On」してください。



玄米

ごはんレシピ

必要なとき

設定を変更する

Q&A (水容器)

| Q(質問) | A(答え) | | | | |
|-----------------------|---|-----------|-----|--|--|
| 水を入れるのを忘れたんだけど… | <ul style="list-style-type: none"> ●故障することはありません。スチームは出ませんが、そのまま炊飯できます。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 炊飯中は水容器に水を入れないでください。(水量検知のため水容器が熱くなります) ●炊飯終了後、「スチームなし」を表示し、スチームを投入しなかったことをお知らせします。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 炊飯終了後でも水容器に水を半分以上入れると、保温や再加熱時のスチームは出ます。 | | | | |
| 水容器の水は、何に使っているの？ | <ul style="list-style-type: none"> ●水容器の水を沸かしてスチームを出しています。 <ul style="list-style-type: none"> 【炊飯のとき】ごはんにハリと甘みを与えます。 【保温や再加熱のとき】ごはんのぱさつきや保温臭を軽減します。 | | | | |
| 井戸水でもいいの？お湯でもいいの？ | <ul style="list-style-type: none"> ●井戸水を使うと、鉄分や塩分などの成分によって、水容器がさびることがあります。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 水道水か、市販の水(軟水)をお使いください。 ●40℃以上の水(お湯)は、入れないでください。スチーム炊飯できない場合があります。 | | | | |
| なぜ、水が減っていないの？ | <p>【炊飯が終わったとき】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「スチームなし」を表示していませんか？(P.36) ●保温を取り消してすぐに炊飯したり、続けて炊飯したりしていませんか？(P.11) ●炊き方によってスチームを投入しないものがあります。 その場合、水は減りません。 <p>■スチームを投入する/しないコースの見分け方</p> <table border="1"> <tr> <td>コースを選んだとき</td> <td>炊飯中</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>※：スチームは、スチームを投入するコースのみ表示</p> <p>【保温のとき】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●保温するごはんの量や室温によって、スチームを投入しない場合があります。 ●保温になったとき、水の量が半分より少ないとスチームを投入しません。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 水容器の水を補給してください。(水容器の半分以上) ●「スチーム」を表示していないときは、スチームを投入しないため、水は減りません。 <ul style="list-style-type: none"> (画面の例) <ul style="list-style-type: none"> • 保温をおすすめしていない炊き方やお米のとき ('炊込み」「おかゆ」「玄米」「赤飯」) • 次の設定をしたとき (P.34「保温中に露やにおいが気になるとき」「保温温度を上げたいとき」) (P.35「白米・無洗米がお好みに炊けないととき」「保温中の沸騰音が気になるとき」) <p>【再加熱が終わったとき】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「スチームなし」を表示していませんか？(P.36) | コースを選んだとき | 炊飯中 | | |
| コースを選んだとき | 炊飯中 | | | | |
| | | | | | |
| 炊飯が終わったときなぜ、水が残っているの？ | <ul style="list-style-type: none"> ●水容器の水は、炊飯時にスチームを出すためだけではなく、保温、再加熱時にもスチームを出すため残しています。 | | | | |
| なぜ、残っている水の量が変わるもの？ | <ul style="list-style-type: none"> ●前回残った水を使うなど、炊飯前の水の量が変わっていませんか？ ●炊飯前に水の量は同じでも、炊飯量やコースによってスチームの量を調節するため、水容器に残る水の量は変わります。 また、室温などの環境条件によっても若干変わることがあります。 ●保温開始から約5~6時間後と約10~12時間後に自動的にスチームを投入するため、保温経過時間によって残っている水の量は変わります。 | | | | |

こんな表示が出たら

| エラー表示 | ここを確認！ |
|-------|--|
| U10 | <ul style="list-style-type: none"> ●内釜はセットされていますか？ <ul style="list-style-type: none"> ①専用の内釜をセットする。 ②「取消／切」ボタンを押して表示を消す。 (押さなくてもふたを閉めてしばらく待つと消えることがあります) |
| U12 | <ul style="list-style-type: none"> ●内釜の底やふた加熱板、ふたセンサー、釜底センサー、水容器センサーに異物や汚れが付いていませんか？(P.20~21) <ul style="list-style-type: none"> ▶ 异物や汚れを取り除き、「取消／切」ボタンを押してください。 ●内釜の水の量が多くないですか？ <ul style="list-style-type: none"> ▶ 「取消／切」ボタンを押してください。 (次に炊飯するときは、水を少なめにしてください) |
| U14 | <ul style="list-style-type: none"> ●96時間を超える保温をしていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ▶ 「取消／切」ボタンを押してください。 |
| U15 | <ul style="list-style-type: none"> ●ふたが開いていませんか？ ●蒸気ふたは付いていますか？ <ul style="list-style-type: none"> ▶ 紛失したときは、販売店でご購入ください。 蒸気ふたがなくても炊飯はできますが、 <ul style="list-style-type: none"> • うまく炊けないことがあります。 • 吹きこぼれことがあります。 • 炊き上がったあと、再度「U15」を表示することがあります。 • 炊き上がったあと、保温中のごはんが乾燥することがあります。 |
| U20 | <ul style="list-style-type: none"> ●水容器がセットされていますか？ <ul style="list-style-type: none"> ①水容器をセットする。 ②「取消／切」ボタンを押して表示を消す。 (押さなくてもふたを閉めてしばらく待つと消えることがあります) <p>※水容器がなくても保温はできますが、ごはんがふやけたり、乾燥したりすることがあります。</p> |
| U25 | <ul style="list-style-type: none"> ●本体底面の吸排気口がほこりなどで詰まっていますか？ <ul style="list-style-type: none"> ▶ 次の手順でほこりを取り除いてください。 <ul style="list-style-type: none"> ①「取消／切」ボタンを押したあと電源プラグを抜く。 ②本体が冷めたら水容器と内釜を取り出す。 ③本体底面の吸排気口のほこりを取り除く。(P.21) ●じゅうたんなどの上で使っていませんか？(P.7) <ul style="list-style-type: none"> ▶ 本体底面の吸排気口を塞がない場所でお使いください。 |
| H□□ | <p>上記の対応をしても回復しないときは、販売店に修理をご依頼ください。</p> <p>●電源プラグを抜き、再度差し込んでも「H○○」が表示された場合は故障です。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 買い上げの販売店に、表示内容(「H」のあと2桁の数字)をお知らせのうえ修理をご依頼ください。 </p> |

こんなときは

■うまく炊けない、おいしくない…と思ったら

こんなとき

ここを確認！

- お米や水は、正確にはかりましたか？(P.8~9)
- 炊き上がったあと、すぐにごはんをほぐしましたか？
(余分な水分を逃がすため)
- お米を長時間水に浸していませんか？(長時間の予約炊飯など)
浸している間に、お米が水を余分に吸うため、やわらかくなることがあります。
➡予約炊飯のときは、水を少なめにする。(水位線より1~2mm程度)

次のこともご確認ください。

- 炊く前
- お湯で洗米していませんか？
 - 洗米時に力を入れて洗っていませんか？
(お米が割れてべたつくことがあります)
 - 割れ米が多く混ざっていますか？
 - 洗米後にざるに上げたまま放置していませんか？
(お米にひびが入ってべたつくことがあります)
 - 水位線より1~2mm程度、水を減らす。(新米など)

- 炊き方
- お米を水に浸していたときは、「炊飯」ボタンを2回押していますか？(P.9)
 - かたさの好みに合ったコースに変えてみる。(P.12~14)
(「銀シャリ(かため)」など)

やわらかい

・べたつく

かたい

・芯がある
・ぱさつく
・表面がべたつき
芯が残る

ここを確認！

ここを確認！

- 精米や洗米は、充分しましたか？
- 予約炊飯していませんか？(お米を長時間水に浸していませんか？)
浸している間に、お米から溶け出したうまみ成分が釜底に沈殿し、こげることがあります。
- 無洗米を使っていませんか？(無洗米はこげやすくなります)
➡炊く前に、軽く水洗いすると和らぎます。
➡「無洗米」コースで炊いてください。

次のこともご確認ください。

- 炊く前
- 洗米時に力を入れて洗っていませんか？
(お米が割れてこげることがあります)
 - 割れ米が多く混ざっていますか？
 - 汚れや異物が付いていませんか？
(ふたセンサーや釜底センサー、内釜の底、本体内部)(P.21)
 - 洗米後にざるに上げたまま放置していませんか？
(お米にひびが入ってこげことがあります)
 - 炊込みごはんなど調味料を入れて炊くとこげやすくなります。
 - 赤飯は小豆の煮汁を使うため、底の色が濃くなります。
 - 分づき米、胚芽米は、白米に比べてこげやすくなります。
- 炊いたあと
- お米の種類や水質などにより、底に色が付くことがあります。
底にできるきつね色のこげは、故障ではありません。

➡改善しないときは「ごはんのこげが気になるとき」の設定をしてください。(P.34)

こげる

- お米や水は、正確にはかりましたか？(P.8~9)
- 「エコ炊飯」や「高速」で炊いていませんか？

次のこともご確認ください。

- 炊く前
- 水位線より1~2mm程度、水を増やす。(夏場のお米など)
- 炊き方
- お米を充分水に浸さずに、「炊飯」ボタンを2回押していますか？
➡浸した時間が短いときは、1回だけ押してください。
(夏場など水温が高いときは30分未満、冬場は1時間未満のとき)
 - かたさの好みに合ったコースに変えてみる。(P.12~14)
(「銀シャリ(やわらか)」など)
 - お米を水に30分~2時間程度浸してから炊く。
(「炊飯」ボタンは1回押し)

におう

・保温中のごはんが
ベチャベチャ・
パラパラになる

- ごはんが残っているときに、
保温を切ったり、電源プラグを抜いたりしていませんか？
- 使うたびにお手入れしていますか？
お手入れが不充分だと、ごはんの食味低下やにおいの原因になります。
汚れ(おねば)が残ったまま使い続けると、ごはんが傷む原因になります。
(ベチャベチャ・パラパラのごはん)

次のこともご確認ください。

- 炊く前
- 精米や洗米は、充分しましたか？
- 炊いたあと
- 炊込みごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、
においが残ることがあります。
 - 24時間以上保温していませんか？
 - しゃもじを入れたまま保温していませんか？
 - 冷めたごはんを継ぎ足していませんか？

気になるときは

- 1 念入りにお手入れする(特にふた加熱板のパッキン)(P.20)
- 2 「お手入れ機能」を使う(P.20)

➡改善しないときは「保温中に露やにおいが気になるとき」の設定をしてください。(P.34)

必要なときは
こんなときは

こんなときは (つづき)

■うまく炊けない、おいしくない…と思ったら

| こんなとき | ここを確認！ |
|----------------------------|---|
| 味がしない 甘味がない おいしくない | <ul style="list-style-type: none">●「エコ炊飯」で炊いていませんか? ➡「銀シャリ」をお試しください。(高火力で炊くため、甘味が増します)●洗米するとき、何度もすすいでいませんか? ➡すぎは、2~5回程度にしてください。 (少し白い水は、うまみ成分が溶けたものです) |
| 露が付く | <ul style="list-style-type: none">●炊き上がったあと、すぐにごはんをほぐしましたか?(余分な水分を逃がすため)●ごはんが残っているときに、保温を切ったり、電源プラグを抜いたりしていませんか?●気温が低い場所で炊飯や保温をすると露が付きやすくなります。(冬場など) <p>改善しないときは 「保温中に露やにおいが気になるとき」の設定をしてください。(P.34)</p> |
| 黄ばむ | <ul style="list-style-type: none">●24時間以上保温していませんか?●繰り返し再加熱をしていませんか?●精米や洗米は、充分しましたか?●お米の種類や水質などにより、炊き上がり後のごはんが黄色く見えることがあります。 <p>改善しないときは 「保温中に変色や乾燥が気になるとき」の設定をしてください。(P.34)</p> |
| 乾燥する | <ul style="list-style-type: none">●24時間以上保温していませんか?●繰り返し再加熱をしていませんか?●蒸気ふたは、正しく取り付けていますか?●本体・ふた加熱板のパッキンや内釜の縁にごはんが付いていませんか?●内釜が変形していませんか? ➡変形したときは購入できます。(P.39) <p>改善しないときは 「保温中に変色や乾燥が気になるとき」の設定をしてください。(P.34)</p> |
| おかゆが のり状になる | <ul style="list-style-type: none">●お米を長時間水に浸していませんか?(長時間の予約炊飯など)●おかゆを保温していませんか? |
| 薄い膜ができる | <ul style="list-style-type: none">●洗米しそうて、お米が割れたりしていませんか?●お米のぬか分が残っていませんか? (オブラーント状の薄い膜は、でんぶんが溶けて乾燥したもので、害はありません) |
| 炊き上がった ごはんの表面が 凸凹になる | <ul style="list-style-type: none">●炊飯前にお米を平らにならしていますか?●IH(電磁誘導加熱)の特長である強い火力によるものです。異常ではありません。●下記の場合は、凸凹になりやすくなります。<ul style="list-style-type: none">●洗米が不充分なとき●割れ米が多く混ざっているとき●炊飯量が少ないととき●夏場のお米を炊いたとき●洗米時に力を入れて洗ってお米が割れたとき |

■使い方は? どうすれば? …と迷ったら

| こんなとき | こうしましょう! |
|---------------------------------------|--|
| 保温は 切る? 切らない? | <ul style="list-style-type: none">●内釜にごはんが残っているときは保温を切らないでください。<ul style="list-style-type: none">●冷めるときに結露して、ごはんがベチャベチャになります。●密閉状態では、ゆっくり冷めるため傷みやすくなります。(においの原因)●24時間以内に食べきれないときは、<ul style="list-style-type: none">①できるだけ早めに取り出し、粗熱をとってからラップに包んで冷凍庫へ。②電子レンジで温めてお召し上がりください。 |
| コースは自動的に 記憶される? されない? | <ul style="list-style-type: none">●「お手入れ」以外のコースは、炊飯すると自動的に記憶します。 (次回から「炊飯」ボタンを押すだけで炊くことができます) |
| 各コースの 炊飯容量は? | <ul style="list-style-type: none">●コースによって、容量は異なります。(P.12~13) 内釜の上限まで余裕があっても、炊飯容量は守ってください。 (蒸気漏れや吹きこぼれ、うまく炊けない原因) |
| 炊飯残時間は すべてのコースで 表示される? されない? | <ul style="list-style-type: none">●コースによって異なります。(P.38) 「高速」や「炊込み」などでは、炊飯時間が確定するまで表示しません。 |
| お米を炊く前に 浸す? 浸さない? | <ul style="list-style-type: none">●洗米後は、すぐに炊飯してください。(P.9) (浸してから炊くと吸水しそうで、ごはんがべたついたり、 やわらかくなったりすることがあります) <p>浸していたときは ➡「炊飯」ボタンを2回押してください。(吸水工程を短縮します)</p> <p>予約炊飯のときは ➡自動的に吸水工程を短縮して炊き上げます。</p> |

必要なときは
こんなときは


こんなときは (つづき)

- P.30~32の対応をしても症状が改善しないときは設定が変更できます。
- 手順1の「お米」「炊き方」に合っているときでも、「コース」ボタンを押して選び直してください。
(選んだ「炊き方」を点滅させるため)
- 手順2・3・4は、それぞれ16秒以内に完了してください。16秒を過ぎると待ち受け画面に戻ります。
→始めからやり直してください。

**保温中に
露やにおいが気になるとき^{※1}
変色や乾燥が気になるとき**

1 「お米」と「炊き方」を設定する

| | |
|-----|----------|
| お米 | 白米または無洗米 |
| 炊き方 | 高速 |



2 [スチーム保温 再加熱] を押す (受付音はしません)

予約1・2 を押す
(ブザー音が鳴りますが、
気にせず操作してください)

[スチーム保温
再加熱] を押す 01

3 炊飯 を押す Ho:00

コース で「Ho:10」を表示させる
Ho:10

Ho:10
完了
●10秒後、自動的に完了

変色や乾燥が気になるとき

コース で「Ho:20」を表示させる
Ho:20
●10秒後、自動的に完了

●お買い上げ時は「Ho:00」です。

※1のみ

●変更すると、保温中のスチームは
入りません。


●12時間を超える保温はしないで
ください。

●もっと上げたいときは、「Ho:31」に
設定してください。

保温温度を上げたいとき

1 「お米」と「炊き方」を設定する

| | |
|-----|----------|
| お米 | 白米または無洗米 |
| 炊き方 | 高速 |



2 [スチーム保温 再加熱] を押す (受付音はしません)

予約1・2 を押す
(ブザー音が鳴りますが、
気にせず操作してください)

[スチーム保温
再加熱] を押す 01

3 炊飯 を押す Ho:00

コース で「Ho:30」を表示させる
Ho:30

Ho:30
完了
●10秒後、自動的に完了

ごはんのこげが 気になるとき

1 「お米」と「炊き方」を設定する

| | |
|-----|----------|
| お米 | 白米または無洗米 |
| 炊き方 | 高速 |



2 [スチーム保温 再加熱] を押す (受付音はしません)

予約1・2 を押す
(ブザー音が鳴りますが、
気にせず操作してください)

[スチーム保温
再加熱] を押す 01

3 炊飯 を押す 02

コース で「02」を表示させて、
Ho:00

Ho:00
完了
●10秒後、自動的に完了

4 炊飯 を押す So:H1


コース で「So:H1」を表示させる
So:H1

So:H1
完了
●10秒後、自動的に完了

**白米・無洗米が
お好みに炊けないと
(お米の性質や状態によって
うまく炊けないと)**

1 「お米」と「炊き方」を設定する

| | |
|-----|----------|
| お米 | 白米または無洗米 |
| 炊き方 | 高速 |



2 [スチーム保温 再加熱] を押す (受付音はしません)

予約1・2 を押す
(ブザー音が鳴りますが、
気にせず操作してください)

[スチーム保温
再加熱] を押す 01

3 炊飯 を押す 03

コース で「03」を表示させて、
白米

白米
完了
●10秒後、自動的に完了

4 炊飯 を押す 04

コース で「04」を表示させて、
スチーム保温

スチーム保温
完了
●10秒後、自動的に完了

**保温中の
沸騰音が気になるとき
(スチーム投入をやめる)**

1 「お米」と「炊き方」を設定する

| | |
|-----|----------|
| お米 | 白米または無洗米 |
| 炊き方 | 高速 |



2 [スチーム保温 再加熱] を押す (受付音はしません)

予約1・2 を押す
(ブザー音が鳴りますが、
気にせず操作してください)

[スチーム保温
再加熱] を押す 01

3 炊飯 を押す 05

コース で「05」を表示させて、
Uo:H1

Uo:H1
完了
●10秒後、自動的に完了

**音を抑えたいとき
(受付音・終了音・ブザー音)**

●音を消したいときは (P.27)

1 「お米」と「炊き方」を設定する

| | |
|-----|----------|
| お米 | 白米または無洗米 |
| 炊き方 | 高速 |



2 [スチーム保温 再加熱] を押す (受付音はしません)

予約1・2 を押す
(ブザー音が鳴りますが、
気にせず操作してください)

[スチーム保温
再加熱] を押す 01

3 炊飯 を押す Uo:Lo

コース で「Uo:Lo」を表示させる
Uo:Lo

Uo:Lo
完了
●10秒後、自動的に完了

必要なときは

こんなときは

お知らせ

●設定完了後、しばらくすると待ち受け画面に戻ります。 ●元に戻すときは、再度同じ操作をしてください。

故障かな？

サービスを依頼される前に次の点をご確認ください。

| 症状 | ここを確認！ | 症状 | ここを確認！ |
|-------------|---|---|---|
| 炊飯中 | <ul style="list-style-type: none"> ●残時間表示が止まる ●炊飯時間が長い | <ul style="list-style-type: none"> ●続けて炊くと、時間が長くなります。(最長約1時間) ●内釜の水の量を増やしていませんか？ 増やすと時間が長くなります。(最長約15分) | <ul style="list-style-type: none"> ●炊飯・保温・予約・お手入れ機能中はボタン操作ができません。 ➡「取消／切」ボタンを押してから行ってください。 |
| 炊飯・保溫中 | <ul style="list-style-type: none"> ●本体・ふた加熱板のパッキンや内釜の縁にごはんが付いていませんか？ ●ふた加熱板は、使うたびに洗い、正しく取り付けていますか？(P.19～20) ●内釜が変形していませんか？ ➡変形したときは購入できます。(P.39) ●ふた加熱板のパッキンが変形したり、剥がれたり、破れたりしていませんか？ ➡蒸気が漏れるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 ●ふたを「カチッ」と音がするまで、ゆっくり確実に閉めましたか？ | <ul style="list-style-type: none"> ●保温を切っていませんか？ ●ごはんが冷めていますか？(ブザーが4回鳴ります) 50℃以下のときは、再加熱できません。 | <ul style="list-style-type: none"> ●リチウム電池が消耗しています。 現在時刻や予約時の炊き上がり時刻は記憶できませんが、炊飯や保溫に差し支えはありません。 予約炊飯をする場合は、毎回現在時刻を合わせてください。 リチウム電池は本体内部に固定されており、お客様ご自身では交換できません。 ➡交換は、お買い上げの販売店または修理に関するご相談窓口(裏表紙)へご依頼ください。 |
| 炊飯後／再加熱後 | <ul style="list-style-type: none"> ●「ブーン」音…熱を逃がすファンが回っている音です。 ●「ジー」音、「ブー」音…IH(電磁誘導加熱)の通電音です。(保温中は周期的に聞こえることがあります) ●「シュー」音…蒸気が噴き出す音です。 ●「カチッカチッ」音…電子回路の動作音です。 ●「ゴー」音、「ブクブク」音…水容器の水が沸騰する音です。 ●「ブワーン」音、「フワーン」音…スチームを投入するときの音です。 ●「ゴボゴボ」音…沸騰時の強力な泡が蒸気ふたに当たる音です。 ●ふた開閉時の「カタン」音…蒸気ふたに入っているボールが転がる音です。 | <ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを差し込むといつも「8:30」を表示する | <ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。 IH(電磁誘導加熱)方式固有のもので、故障ではありません。 |
| スチームをなし表示した | <p>【炊飯のあと「スチームなし」を表示したとき】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●水容器に水を入れましたか？(P.11) 水の量によっては、炊飯中に水が減りスチームが出ません。 ●水容器にお湯(40℃以上)を入れませんでしたか？ ●以下の方法で炊飯していませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ・繰り返し炊飯するときに、水容器に残っている水を入れ替えない、水を継ぎ足す。 ・保温を取り消してすぐに炊飯する、続けて炊飯する。 ➡水容器内の水温が高いとスチームが出ない場合がありますので、炊飯するたびに水を入れ替えてください。また、水容器に冷水を入れたあと、5分以上待って炊飯してください。 ●炊飯中にふたを開けませんでしたか？ <p>【再加熱のあと「スチームなし」を表示したとき】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●24時間を超えて保温すると、水容器に水があってもスチームは出ません。 ●炊飯のとき、水容器に水を入れましたか？ 水の量によっては、炊飯中に水が減りスチームが出ません。 ➡水容器の水を補給してください。(水容器の半分以上) ●水容器に水が入っていますか？(水容器の半分以上)2回以上再加熱をすると、水が不足します。 ●水容器内の水温が高いとスチームが出ない場合があります。(炊飯直後など) ●再加熱中にふたを開けませんでしたか？ | <ul style="list-style-type: none"> ●フック部、クリアフレーム、ストッパー部に米粒などが付いたり、詰まつたりしていませんか？(P.21) ●内釜は入っていますか？ 内釜が入っていないときは、開きにくいことがあります。 ➡フックボタンを奥まで押して、ゆっくり指を離してください。 | <ul style="list-style-type: none"> ●フック部、クリアフレーム、ストッパー部に米粒などが付いたり、詰まつたりしていませんか？(P.21) ●ふた加熱板を正しく取り付けていなかったり(P.19)、ツメが折れたり(P.4)、変形したりしていると閉まりません。 |
| 予約 | <ul style="list-style-type: none"> ●スチーム保温表示されない ●水容器の水が減っていない ●ふた加熱板にごはん粒が付く ●予約したのにすぐ炊き始める ●予約したのに炊き始めない ●予約した時に炊き上がらない | <p>■誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは、電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。</p> | <p>●保温をおすすめしていない炊き方やお米などは、スチームを投入しないため表示しません。(P.28)</p> <p>●炊飯時にスチームを投入しない炊き方やお米で炊飯したときは減りません。</p> <p>●おどり炊き(お米をおどらせて炊きムラを抑える炊き方)特有の現象です。 故障ではありません。</p> <p>●現在時刻は合っていますか？(24時間表示です)(P.10) ●「予約可能時間」より前に予約しましたか？(P.38)</p> <p>●炊飯開始までお米を水に浸しているため、吸水工程を短くし、少し遅れて炊き始めます。 (炊き上がりの約40分前にならないと炊飯を始めないコースもあります)</p> <p>●現在時刻は合っていますか？(24時間表示です)(P.10) ●「炊飯」ボタンは押しましたか？(P.16) ●「予約可能時間」より前に予約しましたか？(P.38)</p> |

必要なとき
故障かな？

仕様

| お米 | 炊き方 | 炊飯時間の目安(分) | | 炊飯残時間表示 ^{*2} | 保温 ^{*3} | 予約可能時間 | | 炊飯容量(カップ数) | |
|--------|-----------------|-------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | ()内は、お米を水に浸していたとき(P.9) | 炊き上がりの○○分前~ | | | ()内は、具材を入れて炊くとき | SR-STS100 | SR-STS180 | |
| 白米 | 工コ炊飯 | 42(32~40) | | 直後 | ○ | 60分前~ | 0.5~5.5 | 1~10 | |
| 無洗米 | | 42(30~40) | | | ○ | 60分前~ | 0.5~5.5 | 1~10 | |
| 白米・無洗米 | 銀シャリ | 48(31~42) | | | ○ | 60分前~ | 0.5~5.5 | 1~10 | |
| | かため | 43(26~36) | | | ○ | 60分前~ | 0.5~5.5 | 1~10 | |
| | やわらか | 54(34~45) | | | ○ | 70分前~ | | | |
| 白米・無洗米 | 高速 | 27~36(20~34) | | 約10分前 | ○ | — | 0.5~5.5 | 1~10 | |
| | 炊込み | 50~60 | | | × | — | 1~3 | 2~6 | |
| | 炊きおこわ | 47~54 | | | × | 80分前~ | 全:0.5~1.5 (0.5~1) | 全:0.5~3 (0.5~2.5) | |
| | おかゆ | 53~64 | | | × | | 5分:0.5~1 (0.5) | 5分:0.5~2 (0.5~1.5) | |
| 玄米 | — ^{*1} | 70~81 | 約10分前 | × | 100分前~ | 1~3 | 1~7 | | |
| 赤飯 | 46 | | 直後 | × | — | 1~3 | 2~6 | | |

*1: コース(「銀シャリ」「おかゆ」など)は選べません。玄米ごはんのみ炊くことができます。

*2: 「直後」は炊飯開始直後から残時間表示、「約10分前」は炊き上がり約10分前から残時間表示することを表しています。

お米を水に浸していたとき(P.9)や「白米・無洗米がお好みに炊けないとき」の設定(P.35)をしたとき(「0」を表示)は、「約10分前」になります。

予約炊飯では炊飯残時間を表示しません。

*3: 「×」印も、自動的に保温になりますが、おすすめしません。(P.15)

| | SR-STS100 | SR-STS180 |
|------------|---------------------------|----------------|
| 電源 | 交流100V/50-60Hz | |
| 定格消費電力(W) | 1210 | 1400 |
| コードの長さ*(m) | 1.0 | |
| 質量*(kg) | 6.6 | 7.8 |
| 大きさ*(cm) | 幅×奥行×高さ 26.6×33.8×23.3 | 29.2×36.5×26.7 |
| | ふたを開けたときの高さ 46.0 | 52.0 |

家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示

| | SR-STS100 | SR-STS180 |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| 最大炊飯容量(L) | 1.0 | 1.8 |
| 区分名 | B | D |
| 蒸発水量(g) | 28.0 | 49.0 |
| 年間消費電力量(kWh/年) | 81.1 | 126.5 |
| 1回当たりの炊飯時消費電力量 ^{*1} (Wh) | 165 | 230 |
| 1時間当たりの保温時消費電力量 ^{*2} (Wh) | 14.1 | 18.0 |
| 1時間当たりのタイマー予約時消費電力量(Wh) | 0.82 | 0.82 |
| 1時間当たりの待機時消費電力量(Wh) | 0.76 | 0.76 |

●電源が“切”の状態での消費電力は、約0.8Wです。
(電源プラグを接続した状態)

●この製品は、日本国内用に設計されています。
電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用
できません。また、アフターサービスもできません。
※およその数値です。

●実際にお使いになるときの消費電力量は、
使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、
周囲の温度などによって変化しますので、
あくまでも目安としてご覧ください。

●年間消費電力量は省エネ法・特定機器
「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。
(区分名も同法に基づいています)

●蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機
体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の
目標基準値を算出するために用いる数値です。

*1: 「工コ炊飯」での電力量です。

*2: 工場出荷時の保温設定での電力量です。

別売品(内釜)

| 内釜のご購入は…… | |
|---|---|
|  Panasonic Store http://jp.store.panasonic.com/ | ■内釜  |
| 品番: ARE50-M22 (SR-STS100) ARE50-M21 (SR-STS180) | |

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、**お買い上げの販売店**へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () —

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が
修理をさせていただきますので、おそれりますが、製品に
保証書を添えてご持参ください。


保証期間: 本体お買い上げ日から

●本体1年間

●内釜内面フッ素加工3年間

※ただし、次の場合は保証期間内でも「有料」と
させていただきます。

- 一般家庭用以外に使用したとき
- 取扱説明書に記載した用途以外に使用したとき
- 取扱説明書の記載事項を守らなかったとき



修理を依頼されるときは

「こんな表示が出たら」「こんなときは」「故障かな?」
(29~37ページ)でご確認のあと、直らないときは、
まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容
をご連絡ください。

●製品名 スチームIHジャー炊飯器

●品番

●故障の状況 できるだけ具体的に

■転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 [6年]

当社は、このスチームIHジャー炊飯器の補修用性能部品(製品の
機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

必要なとき

お問い合わせ窓口

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>

| | |
|---|--|
|  調理商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口  0120-878-694 受付時間 9:00~18:00 (年中無休)  <ul style="list-style-type: none"> ■上記電話番号がご利用 いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 0120-878-236 <p>Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)</p> |  修理に関するご相談窓口  0120-878-554 <ul style="list-style-type: none"> ■上記電話番号がご利用 いただけない場合 03-6633-6700 ■FAX フリーダイヤル 0120-878-225 <p>便利な修理サービスサイト http://club.panasonic.jp/repair/</p>  |
|---|--|

- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

| | | |
|--|---|--|
| パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします | | |
| 特典 | <ul style="list-style-type: none"> ●お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる! ●登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる! ●登録すると抽選で商品券などが当たる! | 詳しくはこちら http://club.panasonic.jp/aiyo/  |
|  <p>●炊飯器背面のQRコードから登録していただくと、 品番や製造番号を入力する必要がなく、 簡単に登録いただけます。</p> | | |

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|---|--------------|--|
| 愛情点検 | 長年ご使用のスチーム IH ジャー炊飯器の点検を！ | | | | | |
|  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> こんな症状はありませんか </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: left;"> <ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。 ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。 ●本体が変形したり、異常に熱くなったりする。 ●本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがしたりする。 ●本体にひび、割れ、緩み、がたつきがある。 ●炊飯中、底部のファンが回っていない。 </td> </tr> </table> | こんな症状はありませんか | <ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。 ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。 ●本体が変形したり、異常に熱くなったりする。 ●本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがしたりする。 ●本体にひび、割れ、緩み、がたつきがある。 ●炊飯中、底部のファンが回っていない。 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: center;"> ご使用中止 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: left;"> <p>事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。</p> </td> </tr> </table> | ご使用中止 | <p>事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。</p> |
| こんな症状はありませんか | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。 ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。 ●本体が変形したり、異常に熱くなったりする。 ●本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがしたりする。 ●本体にひび、割れ、緩み、がたつきがある。 ●炊飯中、底部のファンが回っていない。 | | | | | | |
| ご使用中止 | | | | | | |
| <p>事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。</p> | | | | | | |

パナソニック株式会社 アプライアンス社

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2020

RZ19-L78
S0920YO