


Panasonic®



取扱説明書

ネックスピーカーシステム

品番 SC-GNW30

SOUND SLAYER™

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
・取扱説書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
・ご使用前に「安全上のご注意」(→右記)を必ずお読みください。
・保証書はお買い上げ日・販売店名などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

「CLUB Panasonic」に
「商品登録」をお願いします。
右記のQRコードから
登録していただくと、
品番と製品番号を入力する
必要がなく、簡単に登録
いただけます。

保証書付き

パナソニック株式会社
パナソニック
エンターテインメント&コミュニケーション株式会社
〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号 DVQX2802XA/X1
©Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. 2025 F0425QK2085

Panasonic
ネックスピーカーシステム 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するのです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載してあります。
お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番 SC-GNW30
お買い上げ日から 本体 1年間
※ お買 上げ日 年 月 日
※ お 客 様 お名前
姓 様 電 話 ()
※ 住 所 ・ 販 売 店 名
販 売 店 電 話 ()
※ 電 話 ()
パナソニック株式会社
パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション株式会社
〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号 修理ご相談窓口(0120-878-554)
ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

音のエチケット
楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。
適度の音量にして隣り近所へ配慮しましょう。
特に静かな夜間に窓を閉めるのも一つの方法です。音のエチケットシンボルマーク

■さらに詳しい説明は
さらに詳しい操作説明は、「取扱説明書<詳細編>」(PDF形式)に記載されています。下記のWebサイト、またはQRコードからダウンロードしてお読みください。

<https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/oi/>

■「SOUND SLAYER Engine」アプリを使う
「SOUND SLAYER Engine」アプリ(無料)をインストールしたスマートフォンとBluetooth®接続すると、各種設定のカスタマイズや本機のソフトウェアアップデートなど、さまざまな機能をお楽しみいただけます。

Android™: Google Play



iOS: App Store



パソコンで使用する場合は、下記のサイトにアクセスしてください。
<https://panasonic.jp/support/software/sse/>

本書内の表現について
・製品のイラストは、実際と異なる場合があります。

付属品

- ・ワイヤレス送信機
- ・USB ケーブル(約 1 m)(ワイヤレス送信機用)
- ・AC アダプター (SAE0005)
- ・包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
- ・付属品の品番は、2025 年 8 月現在のものです。変更されることがあります。
- ・付属品は本製品(SC-GNW30)以外には使わないでください。

お手入れ

- ・乾いた柔らかい布でふいてください。
-汚れがひどいときは、水に浸した布をよく絞ってから汚れをふき取り、その後、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤または化学雑巾は、外装ケースが変質したり、変色するおそれがありますので使用しないでください。

ソフトウェアの利用に関し順守すべき事項について

本製品および本アプリをご利用いただくお客様に対し、当社は以下の内容に関わる注意事項を下記に記載しています。

- ・本製品に内蔵のソフトウェアの更新
- ・アプリなどを通じて当社が提供するサービス
- ・パーソナルデータの収集・利用 第三者への提供
- ・当社以外の第三者が運営するサービス
- ・ソフトウェアライセンスの表示
- ・当社以外の第三者と連携する本製品の機能およびサービス

※ 製品により一部の内容が該当しない場合があります。

詳しくは下記のサイトをご覧ください

<https://panasonic.jp/support/audio/download/>

本機のサポート情報について

ソフトウェアの更新など、最新のサポート情報は、下記サポートサイトをご確認ください。

<https://panasonic.jp/support/audio/soundslayer/>

音のエチケット
雷が鳴ったら、本機や送信機の使用を中止し、AC アダプター、電源プラグには触れない
感電の原因になります。

接触禁止

安全上のご注意 (必ずお守りください)


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を区別して、説明しています。


<https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/oi/>

■「SOUND SLAYER Engine」アプリを使う
「SOUND SLAYER Engine」アプリ(無料)をインストールしたスマートフォンとBluetooth®接続すると、各種設定のカスタマイズや本機のソフトウェアアップデートなど、さまざまな機能をお楽しみいただけます。

Android™: Google Play



iOS: App Store



パソコンで使用する場合は、下記のサイトにアクセスしてください。
<https://panasonic.jp/support/software/sse/>

本書内の表現について
・製品のイラストは、実際と異なる場合があります。

付属品

- ・ワイヤレス送信機
- ・USB ケーブル(約 1 m)(ワイヤレス送信機用)
- ・AC アダプター (SAE0005)
- ・包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
- ・付属品の品番は、2025 年 8 月現在のものです。変更されることがあります。
- ・付属品は本製品(SC-GNW30)以外には使わないでください。

お手入れ

- ・乾いた柔らかい布でふいてください。
-汚れがひどいときは、水に浸した布をよく絞ってから汚れをふき取り、その後、乾いた布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤または化学雑巾は、外装ケースが変質したり、変色するおそれがありますので使用しないでください。

ソフトウェアの利用に関し順守すべき事項について

本製品および本アプリをご利用いただくお客様に対し、当社は以下の内容に関わる注意事項を下記に記載しています。

- ・本製品に内蔵のソフトウェアの更新
- ・アプリなどを通じて当社が提供するサービス
- ・パーソナルデータの収集・利用 第三者への提供
- ・当社以外の第三者が運営するサービス
- ・ソフトウェアライセンスの表示
- ・当社以外の第三者と連携する本製品の機能およびサービス

※ 製品により一部の内容が該当しない場合があります。

詳しくは下記のサイトをご覧ください

<https://panasonic.jp/support/audio/download/>

本機のサポート情報について

ソフトウェアの更新など、最新のサポート情報は、下記サポートサイトをご確認ください。

<https://panasonic.jp/support/audio/soundslayer/>

音のエチケット
楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。
適度の音量にして隣り近所へ配慮しましょう。
特に静かな夜間に窓を閉めるのも一つの方法です。音のエチケットシンボルマーク

■他機器からの影響

・磁場・静電気・電波障害が発生するところでは使用しないでください。

・Apple Store は Apple Inc. のサービスマークです。

・USB Type-C® およびUSB-C® は USB Implementers Forum の登録商標です。

・電子レンジ

・デジタルコードレス電話

・その他2.4 GHz帯の電波を使用する機器の近く(ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など)

・電波が反射しやすい金属物などの近く

・放送局などが近くにあり周囲の電波が強さると、正常に動作しないことがあります。

・HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMI の

トードレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。


・Google, Android, Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

・その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

・Android™: Google Play



iOS: App Store



■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

■お手入れの手の届く場所に置かない

誤ってケーブルを首に巻き付け、窒息を起こす原因になります。

■本機を使用時は、音量を上げすぎない

耳を刺激するような音量で長時間続けて聴くと、聴力が大きく損なわれる原因になります。

■本機や送信機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない

外装ケースが破損すると、けの原因になります。

また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災、故障の原因になります。

■人が通行するような場所に置かない

他の無線機器も同じ周波数帯を使用している可能性があります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

■使用中の毛布や衣類などを本機にかぶせない

ケーブルが足にひっかかり接続機器や本機の落下や転倒など

によりけりかの原因となることがあります。

■本機を磁気の影響を受ける機器に近づけない

本機の周波数帯を使用します。

また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災、故障の原因になります。

■自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くで本機や送信機を使用しない

本機の磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計など

が正しく機能しなくなることがあります。また、心臓ペースメーカーなどの医療機器を使用する場合は機器の作動に影響を及ぼすこと

があり、誤動作による事故の原因になります。

■病院内や医療用電気機器のある場所で使用しない

本機や送信機からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすこと

があり、誤動作による事故の原因になります。

■使用中に気分が悪くなつた場合は使用を中止する

本機や送信機に変形や破壊した部分がある

そのまま使うと、火災、感電の原因になります。

・本機や送信機に異常があるときは電源プラグを抜き、販売店にご相談ください。

■心臓ペースメーカーを装着している方は本機や送信機を装着部から 15 cm 以上離す

本機や送信機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

■充電する時や USB 給電動作時の注意

本体または USB ケーブルが濡れた状態で、USB プラグを挿入しない

濡れた状態で USB プラグを挿入すると、本体や USB ケーブルに付着した液体(水道水、海水、清涼飲料水など)や異物によるショートが発生し、異常加熱や故障の原因になります。

■周波数表示の見方

1. 2.4 GHz 帯を使用

2. 変調方式が FH-SS 方式とその他の方式

3. 電波と干渉距離 40 m 以下

4. 2.4 GHz の帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する

※ 製品廃棄時の安全上の注意は、「廃棄するときのお願い」(→裏面)をお読みください。

■使用上のお願い

■使用、保管場所について

・本機は、屋内で使用してください。

・直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高い場所で使用したり、置いたりしない。

・ほどの多い場所で使用したり、置いたりしない。

・振動の多い場所で使用したり、置いたりしない。

・風呂場など、湿気の多い場所で使用したり、置いたりしない。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、右記の DIGA(ディーガ)・オーディオ 手の届け方・お手入れなどのご相談窓口、修理に関するご相談窓口にご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

